

ACCU VAN ROBOMOW RC|RS LEEG?

1. Zet maaier met hoofdschakelaar uit

(let op bij RS dat de zekering in de machine is geplaatst)



2. Zet maaier op het laadstation

3. Maaier zal elke xx seconden opnieuw opstarten en de melding in figuur geven – Dit is goed!



4. Laat maaier 24uur uitgeschakeld in het laadstation staan
5. Trek na 24u de maaier uit het laadstation en schakel hem in met de hoofdschakelaar

6. Als maaier aangaat, duw hem in het laadstation en controleer of maaier oplaadt, laadt hem 24uur laden.



7. Als maaier niet aangaat: duw hem in het laadstation, als hij aangaat trek hem eruit, druk op stop (foutmeldingen weg) en duw hem vervolgens weer in het laadstation en als hij dan oplaadt, laat hem 24uur laden
8. Als de maaier niet gaat opladen, raadpleeg dan de service afdeling van Vitaro.