

Big mow BM2000 Gebruikershandleiding

Softwareversie 4.5

Neem de inhoud van deze handleiding aandachtig door voor u de robot in gebruik neemt. BM2000 is de vervanger van Bigmow. Deze handleiding heeft betrekking op beide modellen.



Belrobotics®, BM2000® en BM1000® zijn geregistreerde handelsmerken van Yamabiko Europe.

Avenue Lavoisier 35 • 1300 Wavre • Belgium
www.belrobotics.com

Copyright © Yamabiko Europe S.A./N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Deze publicatie of gedeelten ervan mogen in geen enkele vorm, op geen enkele wijze of voor geen enkel doel gereproduceerd worden.

Disclaimer

Yamabiko Europe S.A./N.V. heeft redelijke zorg besteed aan het samenstellen van dit document. Yamabiko Europe S.A./N.V. wijst echter elke aansprakelijkheid af voor fouten of onvolledigheden in de informatie in het document en geeft geen andere garanties af en doet geen toezeggingen met betrekking tot de juistheid ervan.

Yamabiko Europe S.A./N.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van het apparaat, de bijbehorende accessoires en randapparatuur en de bijbehorende software. Yamabiko Europe S.A./N.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan dit document.

Yamabiko Europe S.A./N.V. en zijn gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies in verband met beveiligingsschendingen, ongeoorloofde toegang, bemoeienis, inbreuk, lekken en/of diefstal van gegevens of informatie.

Inhoudsopgave

1 Wat is er nieuw?	5
2 Inleiding	8
3 Vormgevingselementen in deze handleiding	9
4 Beschrijving van de Big mow BM2000	10
4.1 De robot	11
4.1.1 Robotopties	15
4.2 Het laadstation	17
5 Sensoren	19
6 Werking van de Big mow BM2000	22
6.1 Bedrijfsstatus	22
6.1.1 Werkmodus	23
6.1.2 Naar het laadstation-modus	26
6.1.3 Laadmodus	32
6.1.4 Randmodus	33
6.1.5 Wachten in laadstation-modus	33
6.1.6 Vertrekzonemodus	34
6.2 Inactieve status	40
7 Gebruik van uw robot	43
7.1 Veiligheidsmaatregelen	43
7.2 Veiligheidsvoorschriften	44
8 De gebruikersinterface	46
8.1 Opdrachten in de gebruikersinterface	48
8.2  Het actiemenu	49
8.3 Het instellingenmenu 	51
8.3.1 Schema ►	51
8.3.2 Maaikoppen ►	54
8.3.3 Rand ►	55
8.3.4 Maaihoogte ►	56
8.3.5 Systeemblokking ►	58
8.3.6 Lcd-instellingen	59
8.4 Het service-instellingenmenu 	59
8.4.1 Landinstellingen	60
8.4.2 Verbindingen	60
8.4.3 Instellingen	62

8.4.4 Apparaat.....	62
8.4.5 Veiligheid.....	64
9 Service en onderhoud.....	65
9.1 Onderhoud.....	65
9.1.1 Onderhoudsprocedures.....	66
9.1.2 Vervangen van de messen.....	71
10 Technische gegevens Big mow BM2000.....	73
11 Verklaringen.....	75
12 Afkortingen.....	76
13 Verklarende woordenlijst.....	77

1 Wat is er nieuw?

Softwareversie 4.5

- De sonarprobleemdetectie en -diagnose zijn verbeterd.

Softwareversie 4.4

- Verbeterde gps-navigatie

Dit ondervangt problemen die kunnen ontstaan wanneer de robot er niet in slaagt een gps-route naar het punt van bestemming te berekenen wanneer hij zich dicht bij de rand van het veld bevindt. Dit geldt met name voor scherpe hoeken met een kleine straal en wanneer door smalle doorgangen moet worden genavigeerd.

- Vertragen in de buurt van de rand van een gps-zone

In vorige softwareversies gebeurde het afremmen van de robot aan de rand van een gps-zone voor willekeurig maaien vrij abrupt. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de accu het niet toeliet om deze energie te recupereren, kon de tegen-EMK van de wielen een overspanning op systeemniveau veroorzaken, wat resulteerde in het uitvallen van elektronische kaarten (begrenzingsdraadkaart, smartbox ...). Door af te remmen bij het naderen van de rand van een gps-zone wordt dit voorkomen.

- Verbeteringen aan het volgen van de draad


Dit vermindert het aantal alarmen met de melding 'draad kwijt' bij het volgen van de draad in hoeken.

- Verbeteringen aan de volgrand

Dit verbetert het navigeren met een minimumvolgrandafstand (wanneer de robot zich dicht bij de draad bevindt).

- Verbeteringen aan het kantelalarm

Wanneer een hoge aandrijfkracht wordt gebruikt om de robot een helling op te laten rijden, komt de voorkant gemakkelijk omhoog, waardoor een kantelalarm geactiveerd wordt dat de robot laat stoppen.



Afbeelding 1: Kantelalarm geactiveerd door een helling

De robot wacht nu een bepaalde tijd om te controleren of de kantelsituatie gecorrigeerd is. Als dit het geval is, dan gaat de robot verder met werken.

- Overspanning op systeemniveau, monitoren en beschermen van de elektronica

De hoofdbusspanning wordt nu constant gemonitord. Indien deze een kritiek niveau bereikt, dan wordt de werkende robot op gecontroleerde wijze uitgeschakeld om de elektronica te beschermen. Als de systeemspanning nog steeds hoog is als de robot probeert te herstarten, dan wordt een alarm geactiveerd.

Softwareversie 4.3

- De robots die geconfigureerd zijn voor het gebruik van het RTK GPS-positiebepalingssysteem kunnen maaien in de patroonmodus.
- De robots kunnen nu werken in de [randmodus](#) (pagina 33) voor installaties met meerdere velden.
- Het is mogelijk om ze niet te laten maaien in een bepaald perceel door [de maaihoogte van de messen in te stellen op 'uitgeschakeld'](#) (pagina 56).
- [De percelen worden gekozen op basis van de werkgeschiedenis](#) (pagina 37).
- [De robot doorkruist geen onbeschikbare velden bij het starten van een nieuwe taak](#) (pagina 38).
- De parameter [Max. toegestane korte cycli](#) (pagina 62) kan ingesteld worden om het aantal keren dat de robot een zeer korte werkcyclus uitvoert te beperken.
- [De maaikoppen worden uitgeschakeld tijdens het terugkeren naar het station](#) (pagina 26).
- [De robots doen een nieuwe poging om te plaats te nemen in het station als er geen goed contact is](#) (pagina 26).

Softwareversie 4.2

Deze handleiding bevat geen informatie over het gebruik van een laadstation met een locatiebepalingsbaken.

- Voor informatie over de portal is er een aparte handleiding.
- Instellingenmenu [Rem bij stilstaan](#) (pagina 62).
- [Maaikoppen](#) (pagina 54). De maaihoogte kan ingesteld worden per perceel.
- Terugkeren naar het station met behulp van gps vanaf meerdere percelen. Zie [Naar het laadstation-modus](#) (pagina 26).
- Vertrekken uit het station met behulp van gps. Zie [Vertrekzonemodus](#) (pagina 34).
- Menuopties worden grafisch weergegeven in een boomstructuur.

Release 4.1

- Bewerken van het schema van de robot op de webportal.
- De datumnotatie kan ingesteld worden bij **Service-instellingen > Landinstellingen**.
- De eenheid die gebruikt wordt voor het weergeven van waarden kan ingesteld worden bij **Service-instellingen > Landinstellingen**.
- Het systeem om terug te keren naar het station met behulp van gps.
- Er wordt een overzicht van alle signaalkanalen weergegeven door de toets **8** op het toetsenbord 5 seconden ingedrukt te houden.
- Er is extra informatie over de robot beschikbaar bij **Service-instellingen > Apparaat**.
- Er zijn extra pictogrammen toegevoegd op het startscherm van de [gebruikersinterface](#) (pagina 46).
- Het hoofdstuk Verhelpen van storingen is tijdelijk verwijderd en is binnenkort weer beschikbaar.

Release 3.5.1

- Correcties in de tekst.

Release 3.5

- Het releasenummer van de handleiding is aangepast aan de softwareversie waarvoor deze bedoeld is.



Opmerking: Dit betekent dat er geen handleidingen zijn met releasenummer 3.2, 3.3 of 3.4

- Het hoofdstuk Verhelpen van storingen is bijgewerkt.
- De portalinterface is bijgewerkt.

Release 3.1

- De inhoud van [Werking van de Big mow BM2000](#) (pagina 22) is bijgewerkt om onderscheid te maken tussen installaties waarbij een locatiebepalingsbaken gebruikt wordt en die waarbij een 'terug-naar-stationslus' gebruikt wordt.
- In [Het actiemenu](#) (pagina 49) is er een nieuwe optie om de robot in een specifiek perceel te laten beginnen met werken.

Release 3.0

[Lcd-instellingen](#) (pagina 59)

2 Inleiding

Deze handleiding voorziet u van alle benodigde informatie voor het gebruik van uw Big mow BM2000 -robotgrasmaaier op batterijvoeding.

De Big mow BM2000 is de nieuwe versie van de Bigmow-robot. Alle informatie in deze handleiding betreft de Bigmow-robot met softwareversie 4.5.

Deze handleiding is een vertaling van het oorspronkelijke document.

Uw robot is geïnstalleerd door een door Belrobotics erkende technicus. De indeling van de locatie is geanalyseerd om de meest geschikte robot te kiezen. De begrenzingsdraad is geïnstalleerd en de robot is geprogrammeerd op basis van uw terrein en uw wensen. Er wordt training aangeboden zodat u de robot zelf kunt beheren.

Technische ontwikkelingen vinden constant plaats. Daarom is de informatie in dit document ter indicatie en op geen enkele manier bindend. Het mag op elk moment door Belrobotics gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Actuele informatie kunt u vinden bij uw dealer en op de website <https://myrobot.belrobotics.com/>.

De Big mow BM2000 is ontworpen op basis van hoge veiligheidsnormen, maar restrisico's blijven altijd mogelijk. De aanbevolen veiligheids- en beschermingsmaatregelen dienen dus getroffen te worden.

Versie

Deze handleiding is van toepassing op softwareversie 4.5.

U kunt de huidige softwareversie vinden via  -> **Apparaat** in het interfacescherm of bij de informatie over de robot op de webportal.

Bijbehorende documentatie



Ga voor de bijbehorende documentatie naar het gedeelte **Documentatie** op de webportal <https://myrobot.belrobotics.com/>.

- MyRobots – Gebruikershandleiding: voor informatie over het gebruik van de webportal.
- Gebruikershandleiding (andere talen).

Contactgegevens


customerservice@yamabiko.eu

3 Vormgevingselementen in deze handleiding

 Om de accu op te laden	Geeft het begin aan van een procedure die gevolgd moet worden.
<i>blauwe tekst</i> (pagina 9)	Een link naar een andere paragraaf in de handleiding.
groene tekst (pagina 9)	Een link naar een woord in de verklarende woordenlijst.
Actieve periodes gebruiken	Een optie in de gebruikersinterface die geselecteerd moet worden.
dit is <i>minder dan</i> 5 meter	<i>cursief</i> schrift om te <i>benadrukken</i>
1	Een invoer in de gebruikersinterface
	Geeft een onderhoudsprocedure aan.
menu-invoer	Een reeks menuselecties in de interface. Infrastructuur > Begrenzingsdraad
PERCELEN	De naam van een scherm in de gebruikersinterface.
{ }	Geeft een variabele parameterwaarde aan.
Toegang tot de robot via wifi	Bediening via de gebruikersinterface van de smartphone-app
bericht	Bericht weergegeven in de smartphone-app

4 Beschrijving van de Big mow BM2000

In dit hoofdstuk worden alle mechanische onderdelen van de robot en het laadstation beschreven .



Afbeelding 2: Elementen van het Big mow BM2000-maaisysteem

De gebruiker kan de robot direct bedienen via de gebruikersinterface. Zodra een robot geregistreerd is op de portal op een webserver, dan kan:


- de robot informatie versturen naar deze server en kan de gebruiker deze raadplegen,
- de gebruiker opdrachten geven aan de robot, zijn prestaties evalueren en de configuratie aanpassen.

We wijzen u er echter op dat de volledige bedieningsfunctionaliteit van de robot alleen beschikbaar is met een abonnement voor de betreffende robot.

Ga naar <https://myrobot.belrobotics.com> .

4.1 De robot

Onderdelen van de Big mow BM2000



Afbeelding 3: Onderdelen aan de bovenkant van de robot

(1) STOP-knop

Door deze knop in te duwen kan de robot op elk moment gestopt worden.

Het is ook een klep waaronder zich de zogenaamde smartbox bevindt met de boordcomputer die de functies van de robot aanstuurt. Er is een gebruikersinterface waarmee de gebruiksparemeters ingesteld en gewijzigd kunnen worden.

(2) Carrosserie

De carrosserie is uitgerust met sensoren. Binnenin bevinden zich de mechanische onderdelen.

(3) Obstakeldetectoren

Meerdere sensoren detecteren objecten op de route van de robot. Voor meer informatie, zie [Sensoren](#) (pagina 19).

(4) Voorwielen

Voorwielen

(5) Bumper


De [bumper](#) (pagina 19) is een druksensor die de robot van richting doet veranderen wanneer hij een obstakel raakt.

(6) Achterwielen

De achterwielen worden aangedreven en zijn voorzien van remmen om de veiligheid te waarborgen op hellingen of als het apparaat gestopt is. Zie ook [de hellingkitoptie](#) (pagina 15).

(7) Laadcontacten


Er zijn twee paar laadcontacten aan elke zijde van de robot. Deze maken contact met de laadarmen in het laadstation.



Afbeelding 4: Onderdelen aan de onderkant van de robot

(8) Maaikoppen

De robot heeft 5 roterende maaikoppen. Elke maaikop heeft drie snijmesses die meedraaien met de kop en het gras afsnijden.



Afbeelding 5: Detailafbeelding van de maaikop

- (A) Beugel
- (B) Kabeldoorvoer
- (C) Motorbehuizing
- (D) Messenschijf
- (E) Antiwrijvingsschijf
- (F) Snijmes
- (G) Pantograaf



Opmerking: De messenschijf (D), de antiwrijvingsschijf (E) en de snijmesses (F) vormen samen de maaischijf.

Als een probleem gedetecteerd wordt, dan is het mogelijk om *één of meerdere maaikoppen uit te schakelen* (pagina 54).

Er zijn verschillende *types snijmessen* (pagina 16) beschikbaar afhankelijk van de maaioomstandigheden.

De snijmessen moeten regelmatig vervangen worden om een optimaal maaieresultaat te waarborgen. Zie *Vervangen van de snijmessen* (pagina 69).

De hoogte van de maaikop bepaalt op welke hoogte het gras gemaaid wordt. Deze kan naar wens aangepast worden. Zie *Instellen van de maaahoogte* (pagina 56).

(9) Accu

Tijdens het maaien wordt de Big mow BM2000 gevoed door een LFP-accu. Als de accu geladen moet worden, keert de robot terug naar het laadstation.

(10) Afgesloten elektronische box (smartbox)

Deze bevat de elektronica en de motor van de robot.



Opmerking: Deze box mag enkel geopend worden door een bevoegd technicus.

(11) Beschermstrips

Deze voorkomen dat de handen of voeten van de gebruiker in aanraking komen met de maaikoppen.

(12) Spoel

De robot beschikt over een spoel die het magnetische veld dat gecreëerd wordt door de begrenzingsdraad detecteert. Als de robot over de begrenzingsdraad heen gaat, dan wordt een faseverandering van het signaal in de draad geregistreerd, wat aangeeft dat de robot het veld verlaat. Hierdoor verandert hij van richting om terug te keren naar het veld.

(13) Aan/uit-schakelaar

Schakelt de robot in en uit.


Identificatielabels

Het identificatielabel bevindt zich aan de binnenkant van de STOP-knop/klep zoals hieronder weergegeven.




Afbeelding 6: Identificatielabel aan de binnenkant van de STOP-knop/klep


Afmetingen



Afbeelding 7: Afmetingen achterkant



Afbeelding 8: Afmetingen zijkant



Afbeelding 9: Afmetingen onderkant

Technische gegevens

Voor alle technische gegevens, zie [Technische gegevens Big mow BM2000](#) (pagina 73).

Geluidsniveau: Het A-gewogen geluidsniveau is:

- > 70 dB op 1 m afstand
- 52 dB op 5 m afstand

Gewicht in kilogram: Is te vinden op het identificatielabel. Zie [Afbeelding 6: Identificatielabel aan de binnenkant van de STOP-knop/klep](#) (pagina 13).

4.1.1 Robotopties

Wielborstels


De wielborstels worden achter de achterwielen geïnstalleerd om deze schoon te maken.

Hellingkit

De hellingkit zorgt voor krachtigere wielaandrijvingsmotors voor werkgebieden waar de robot hellingen van meer dan 45% moet kunnen nemen.

Groomer

Een groomer is een apparaat dat aan de achterkant van de maaier geïnstalleerd kan worden om de kwaliteit van het gras te verbeteren.


Afbeelding 10: Groomer

De groomer steekt verende pinnen verticaal in de grasmat om gazonvilt en horizontale uitlopers te verwijderen. Het resultaat is dat het gras gestimuleerd wordt tot een actievere verticale groei en er een betere beluchting en waterdoorlating is. Regelmatig gebruik ervan gedurende het hele groeiseizoen zorgt voor een sterk verbeterde grasmat op golfbanen en speelvelden.

Terreinen die geschikt zijn voor grooming	Terreinen die niet geschikt zijn voor grooming
Vlakke sportvelden zonder twijgen, takken en dode bladeren.	Ruige terreinen.
	Terreinen met oversteekpaden.
	Terreinen die bedekt zijn met bladeren en twijgen gedurende bepaalde delen van het jaar.

Types snijmessen

Er zijn drie types snijmessen verkrijgbaar die met een verschillende hardheid en duurzaamheid.

Harde messen HRC 62

Deze messen zijn te herkennen aan de inscriptie "0x".

Deze messen zijn duurzaam en gaan niet snel kapot, maar kunnen sneller slijten rondom de bevestigingsopening.

Zachte messen HRC 48

Deze messen zijn te herkennen aan de inscriptie "01".

Deze messen gaan niet snel kapot, maar kunnen vervormd raken en moeten wekelijks vervangen worden.

Deze messen worden aanbevolen voor situaties waarin losgekomen messen letsel kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld op sportvelden.

Halfharde messen HRC 58

Deze messen hebben geen inscriptie.


Ze hebben een extra ring rond de bevestigingsopening die het risico op slijtage op deze plek vermindert.

Deze messen worden aanbevolen voor veeleisende toepassingen.




Opmerking: De levensduur van een snijmes kan verlengd worden met behulp van een [aantal maatregelen](#) (pagina 71).

4.2 Het laadstation



Afbeelding 11: Onderdelen van het laadstation

- (1) Laadarmen.
- (2) Basisplaat.
- (3) Laadsensor. Dit is een optionele functie om aan te geven dat het laadstation een robot aan het opladen is.



Afbeelding 12: Achterkant van het laadstation


- (4) Led-indicator die de huidige status van elke draad aangeeft:
 - **Groen - knipperend:** De draad functioneert normaal.
 - **Rood - knipperend:** Er kan geen begrenzingsdraad gedetecteerd worden.
Dit kan zijn omdat de draad doorgesneden is of omdat hij te lang is. Neem contact op met een technicus.
 - **Rood - brandend:** Geeft aan dat er een probleem is.
Dit kan komen doordat de draad te kort is (korter dan 200 m) of doordat er een probleem is met de elektronica. Neem contact op met een technicus.
- (5) Identificatielabel.

(6) Ingang voor voedingskabel.

(7) Ingangen voor begrenzingsdraden.

Technische gegevens

De gegevens van het laadstation zijn te vinden op het identificatielabel.



Afbeelding 13: Identificatielabel van het laadstation

5 Sensoren

De Big mow BM2000 is uitgerust met diverse sensoren die een veilige werking moeten waarborgen. Deze sensoren zorgen ervoor dat de robot obstakels kan detecteren en hierop kan reageren als een obstakel op zijn route ligt of als een klein object het risico loopt beschadigd te raken door de snijmesses.


STOP-knop

De STOP-knop aan de bovenkant van de robot is goed zichtbaar (zie [bovenkant van de robot](#) (pagina 11)). Als deze ingedrukt wordt, dan stopt de robot met maaien en snijden.

De STOP-knop is ook een klep die geopend kan worden en waaronder zich de gebruikersinterface voor het bedienen van de robot bevindt. Om de robot opnieuw te starten moet via deze bedieningsinterface een opdracht gegeven worden.

Sonars die obstakels detecteren

De robot is uitgerust met een set sonars die obstakels detecteren. Deze sensoren sturen continu een sonarsignaal (40 kHz) uit. Als het tegen een obstakel aankomt, dan worden de teruggekaatste signalen ontvangen door de sensoren en wordt de snelheid van de robot teruggebracht naar 200 mm/s (minder dan 1 km/h).



Afbeelding 14: Detectie van obstakels door de sonarsensoren

De robot rijdt aan lage snelheid zacht tegen het obstakel aan. De robot rijdt een stukje achteruit en kiest een willekeurige richting tussen 60° en 120°.

Deze sensoren kunnen objecten detecteren die:

- minimaal 400 mm hoog zijn
- minimaal 50 mm breed zijn (vanuit elke hoek).

Opmerking: Als het oppervlak van het obstakel het sonarsignaal naar boven weerkaatst, dan kunt u er bubbelpastic overheen leggen.


Als de robot zich altijd langzaam verplaatst, zelfs als er geen obstakels in zicht zijn, dan duidt dit op een probleem met de sensoren. In dit geval moet u contact opnemen met het aftersalesteam voor hulp bij het analyseren van het probleem.

Bumper


De bumper is een druksensor die voelt wanneer de robot tegen een obstakel aankomt. De robot maait dan aan een lage snelheid aangezien de sonarsensoren het obstakel reeds gedetecteerd hebben. Als de bumper tegen het obstakel aankomt, dan rijdt de robot een stukje achteruit en draait hij vervolgens een aantal graden tot hij het obstakel kan ontwijken.

Optil- en carrosserieverplaatsingssensoren

De Big mow BM2000 is uitgerust met sensoren die detecteren dat de robotcarrosserie opgetild of verplaatst wordt.



Afbeelding 15: Locatie van de optilsensorbevestigingen



Afbeelding 16: Optilsensoren

Er zijn op 4 punten optilsensoren bevestigd op de carrosserie van de robot. Als de robot tegen een laag object aankomt waardoor de carrosserie omhoog geduwd wordt of als iemand de carrosserie optilt, dan reageren de optilsensoren. De robot stopt met maaien en rijdt achteruit. Als deze beweging de carrosserie losmaakt van het obstakel, dan maakt de robot een manoeuvre om het object te ontwijken en verder te gaan met maaien. Zo niet, dan registreert de robot na 10 seconden een alarm en blijft hij in de veiligheidsmodus (stationair) tot het obstakel verwijderd is.

Spoel

De inductiespoel detecteert de sterkte van het magnetische veld binnen de begrenzingsdraad. De maximale sterkte is op de draad waardoor de robot stopt, draait en in een andere richting verder maait.

Kantel-/omkiepsensoren

De kantelsensor detecteert de hoek van een helling waarop de robot aan werk is. Als deze hoek meer dan 30° (58%) is, dan volgt een alarm en stopt de robot met bewegen.

De omkiepsensor detecteert of de robot ondersteboven gedraaid is of dat iemand de motor probeert te starten terwijl de robot ondersteboven ligt.

Temperatuursensor

De temperatuursensor meet de omgevingstemperatuur en voorkomt dat de robot aan het werk gaat als deze temperatuur te laag is. De minimumtemperatuur waarbij de robot gebruikt kan worden, wordt ingesteld als een [gebruiksparemeter](#) (pagina 62).


6 Werking van de Big mow BM2000

De robot werkt in een aantal 'statussen'. Binnen deze statussen is hij geprogrammeerd voor een aantal 'modi'.

Bedrijfsstatus (pagina 22): In deze status volgt de robot cycli van werken (het gras maaien) en in het laadstation verblijven om de accu op te laden of voor een rustperiode.

Inactieve status (pagina 40): De robot kan in de inactieve status schakelen als zich een situatie voordoet waardoor zijn taak (bedrijfsstatus) beëindigd moet worden. De robot schakelt terug in de bedrijfsstatus als het probleem opgelost is en/of als een specifieke opdracht gegeven is om de robot te laten weten dat hij zijn werk moet hervatten.

6.1 Bedrijfsstatus



Afbeelding 17: Bedrijfsstatus

In deze status zijn er verschillende modi:

Werken

In deze modus maait de robot het gras. Voor meer details, zie [Werkmodus](#) (pagina 23).

Naar station

Op een gegeven moment, afhankelijk van het werkschema en de omstandigheden van het moment, beslist de robot om terug te keren naar het laadstation. Voor meer details, zie [Naar het laadstation-modus](#) (pagina 26).

Opladen

In deze modus maakt de robot contact met het laadstation en wordt de accu opgeladen. Voor meer details, zie [Laadmodus](#) (pagina 32).

Wachten bij station

Als de accu opgeladen is, kan de robot in het laadstation blijven, afhankelijk van het werkschema en de omstandigheden van het moment. Voor meer details, zie [Wachten in laadstation-modus](#) (pagina 33).

Randmodus

In deze modus maait de robot de rand van het veld. Voor meer details, zie [Randmodus](#) (pagina 33).


Vertrekzone

In deze modus voert de robot een aantal manoeuvres uit om het station te verlaten en naar het punt te gaan waar hij moet beginnen te werken. Voor meer details, zie [Vertrekzonemodus](#) (pagina 34).



Opmerking: Geprogrammeerde instructies kunnen overruled worden door instructies die geactiveerd worden via de gebruikersinterface.

6.1.1 Werkmodus



Afbeelding 18: Werkmodus

In de werkmodus maait de Big mow BM2000 het gras in de werkgebieden. Dit kan in een perceel binnen een draad zijn of in een gps-zone. Hij volgt een willekeurig traject zodat het hele gebied meegenomen wordt en er geen wielsporen achterblijven in het gras.

- [Maaien in een willekeurig traject](#) (pagina 24).
- [Vermijden van obstakels tijdens het werken](#) (pagina 25).

Beslissingen A

Op een bepaald moment beslist de robot om terug te keren naar het laadstation. Dit kan zijn omdat:

- De accu opgeladen moet worden,
- De geplande maaitijd voorbij is,


(In geval van installaties met meerdere velden, is dit overeenkomstig het maaischema voor de zone waarin de robot op dat moment aan het maaien is.)

- Een (externe) opdracht gegeven is,
- De temperatuur te laag is.

Zie [Naar het laadstation-modus](#) (pagina 26).

6.1.1.1 Maaien in een willekeurig traject

Willekeurig maaitraject in een perceel met een begrenzingsdraad




Afbeelding 19: Willekeurig traject in een perceel met een begrenzingsdraad

Het laadstation stuurt een signaal uit dat een elektromagnetisch veld genereert binnen het gebied dat afgebakend is door de begrenzingsdraad. De robot beschikt over een spoel die het magnetische veld detecteert.

Het elektromagnetische veld is het sterkst bij de begrenzingsdraad. Als de robot bij de draad komt, dan vertraagt hij. Vervolgens gaat hij over de draad heen. De spoel detecteert dan een faseverandering. Hierdoor stopt de robot, gaat hij een stukje achteruit, draait hij in een willekeurige terugkaatshoek en gaat hij verder in een andere richting. Deze hoek is normaal tussen 108° en 172° en is afhankelijk van de ingestelde parameters in de software.

Willekeurig maaitraject in een gps-zone

Het is mogelijk om specifieke werkgebieden in te stellen aan de hand van een set gps-coördinaten. Gps-zones zijn altijd gekoppeld aan een draad, maar maken het mogelijk om zones in te stellen met specifieke behoeften zonder dat hiervoor extra draden geïnstalleerd hoeven te worden.



Afbeelding 20: Willekeurig traject in een gps-zone

De robot verlaat het station, draait in een bepaalde hoek en verplaatst zich naar het midden van de gps-zone (**A**). Daar gaat hij aan het werk in een willekeurig traject. Hij blijft zo veel mogelijk binnen de zone, maar de gps-nauwkeurigheid is +/- 10 m. Als hij detecteert dat hij zich buiten de zone bevindt (bijvoorbeeld bij punt **C** of **D**), dan stopt hij, draait hij en keert hij terug naar de zone.


Als hij een rand van de zone bereikt die afgebakend is door de draad (**B**), dan draait hij in een willekeurige terugkaatshoek en gaat hij verder in een nieuwe richting (zoals hierboven beschreven).

6.1.1.2 Vermijden van obstakels tijdens het maaien

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de robot kleine obstakels in het werkgebied ontwijkt. Grotere, permanente en gevaarlijke obstakels moeten ontweken worden met behulp van draden of no-go gps-zones die deel uitmaken van de installatie.


Als de robot normaal aan het maaien is, dan verplaatst hij zich met een snelheid van circa 1 m/s (3,5 km/h). In gedeelten waar het gras langer is, past de robot automatisch de maaimodus aan door te vertragen.

De robot kan obstakels detecteren (permanente of tijdelijke) met behulp van een set [sonarsensoren](#) (pagina 19). Bij detectie van een obstakel vertraagt de robot en rijdt hij er heel zacht tegenaan, zoals aangegeven door de druksensoren op de bumper. De robot gaat een stukje achteruit en draait vervolgens een willekeurig aantal graden om verder te gaan met maaien.



Afbeelding 21: Manoeuvres van de robot om een obstakel heen

6.1.2 Naar het laadstation-modus



Afbeelding 22: Naar het station-modus

Terwijl hij aan het werk is, controleert de robot de huidige omstandigheden en de geplande instructies. Als gevolg beslist hij op een gegeven moment om terug te keren naar het laadstation. Dit kan zijn omdat:

- De accu opgeladen moet worden.

Als de accuspanning onder een bepaald drempelniveau daalt, dan stopt de robot de maaikoppen om energie te besparen. Hierdoor kan de robot langer navigeren en is de kans groter dat hij het station bereikt voor de accu leeg is.

- De geplande werktijd voorbij is.
- Een externe opdracht gegeven is.

De robot kan verschillende manieren gebruiken om terug te keren naar het station:

- De robot verplaatst zich naar een **stationslusdraad met behulp van de volgrand**:
 - Terugkeer van de robot naar het station bij *één veld* (pagina 27).
 - Terugkeer van de robot naar het station bij *meerdere velden* (pagina 28).
- De robot gebruikt *gps-navigatiepunten* (pagina 30) om het station te vinden.




Opmerking: Als een robot er niet in slaagt plaats te nemen in het station of als het contact met de laadarm verbroken wordt, dan verlaat hij het station, maakt hij een rondje langs de lusdraad en doet hij een nieuwe poging om te plaats te nemen in het

station. Hierdoor heeft hij een nieuwe kans om correct plaats te nemen in het station en wordt voorkomen dat de accu leeg raakt.

6.1.2.1 Terugkeren naar de stationslus bij één veld

Bij de standaardmanier om terug te keren naar het station volgt de robot de volgrand. Dit wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. De robot kan ook [Terugkeren naar het station met behulp van gps](#) (pagina 30).



Afbeelding 23: Terugkeren naar het station met behulp van de stationslus


Bij punt **A** beslist de robot om terug te keren naar het laadstation.

Opmerking: Punt **A** kan zich in een perceel met een begrenzingsdraad bevinden, zoals hierboven weergegeven, of in een gps-zone die gekoppeld is aan het perceel met de draad.

Hij gaat dan naar de **volgrand** (pagina 79) en volgt de volgrand van het ene maaiveld tot hij punt **B** bereikt. De richting waarin hij de volgrand volgt, is afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld voor het perceel; in het bovenstaande voorbeeld is dit in de richting van de klok.


Als de robot punt **B** bereikt, dan moet hij de stationslusdraad volgen tot hij het laadstation bereikt. De route die hij neemt, is afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld is voor het lusperceel.

Als de terugkeerrichting van het lusperceel dezelfde is als van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, die overeenkomt met de manoeuvres in het bovenstaande voorbeeld.



Afbeelding 24: Zelfde terugkeerrichtingen

Als de terugkeerrichting van het lusperceel *andersom* is dan die van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.




Afbeelding 25: Tegenovergestelde terugkeerrichtingen

Als de robot aangekomen is bij het laadstation, dan schakelt hij in de [Laadmodus](#) (pagina 32).

6.1.2.2 Terugkeren naar de stationslus bij aangrenzende velden

Bij de standaardmanier om terug te keren naar het station volgt de robot de volgrand. Dit wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. De robot kan ook [Terugkeren naar het station met behulp van gps](#) (pagina 30).



Afbeelding 26: Terugkeren naar het station met behulp van de stationslus bij aangrenzende velden

Bij punt **A** beslist de robot om terug te keren naar het laadstation.


Opmerking: Punt **A** kan zich in een perceel met een begrenzingsdraad bevinden, zoals hierboven weergegeven, of in een gps-zone die gekoppeld is aan het perceel met de draad.

Hij gaat naar de volgrand in 'Perceel 2' en volgt vervolgens 'Volgrand 2'. De richting die hij neemt als hij 'Volgrand 2' bereikt heeft, is afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld is voor dit perceel; in het bovenstaande voorbeeld is dit in de richting van de klok. Als de robot punt **B** bereikt, dan steekt hij over naar Perceel 1.

Vervolgens volgt hij 'Volgrand 1' tot hij punt **C** bereikt. Ook nu is de richting die hij neemt afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld is voor het perceel; in het bovenstaande voorbeeld is dit in de richting van de klok.


Als de robot punt **C**, dan moet hij de stationslusdraad volgen tot hij het laadstation bereikt. De route die hij neemt, is afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld is voor het lusperceel.

Als de terugkeerrichting van de perceellus dezelfde is als van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, die overeenkomt met de manoeuvres in het bovenstaande voorbeeld.



Afbeelding 27: Zelfde terugkeerrichtingen

Als de terugkeerrichting van de perceellus *andersom* is dan die van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Afbeelding 28: Tegenovergestelde terugkeerrichtingen


Als de robot aangekomen is bij het laadstation, dan schakelt hij in de [Laadmodus](#) (pagina 32).

6.1.2.3 Terugkeren naar het station met behulp van gps

Met de gps kan de robot zich op een efficiënte manier door zijn werkgebieden verplaatsen om terug te keren naar het station en het te verlaten. Het maakt een aantal stappen mogelijk waarmee de robot rechtstreeks naar ingestelde punten in de buurt van een station of in een werkperceel kan gaan. Als de robot het gps-navigatiesysteem niet kan gebruiken, dan gebruikt hij de standaardmanier om terug te keren naar een station of het te verlaten door de volgrand te volgen.

Terugkeren naar een station met een lus met behulp van gps

In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld weergegeven van de manoeuvres die hierbij uitgevoerd moeten worden. In dit voorbeeld moet het gps-punt vanwege de afmetingen van de overlapping buiten de overlapping ingesteld worden.



Afbeelding 29: Terugkeren naar een station met een lus met behulp van gps

Deze manoeuvres zijn afhankelijk van of de robot zich in het perceel dat het dichtst bij het station is (Perceel 1) of in een aangrenzend perceel (Perceel 2) bevindt als hij naar het station moet terugkeren.

De robot bevindt zich in Perceel 2: Bij punt **D** moet de robot terugkeren naar zijn laadstation. Hij gaat recht naar het gps-punt **E** in het huidige perceel. Hij draait zich naar de draad en volgt volgrand 2 tot hij de draad van het aangrenzende Perceel 1 detecteert. De gevolgde richting is afhankelijk van de ingestelde terugkeerrichting voor Perceel 2; in dit voorbeeld is dit in de richting van de klok.

Hij volgt de volgrand over een korte afstand en gaat dan naar punt **B** (het gps-punt dat het dichtst bij het station is). De procedure om terug te keren naar het station vanaf punt **B** wordt hieronder beschreven.


De robot bevindt zich in Perceel 1: Bij punt **A** neemt de robot de kortste route naar het ingestelde gps-punt **B** in de buurt van zijn laadstation.

Route vanaf punt (B) naar het station

Eenmaal bij punt **B** draait de robot zodat hij naar de begrenzingsdraad gericht staat. Vervolgens volgt hij de volgrand tot hij de stationslusdraad detecteert, **C**.


Als de robot punt **C**, dan moet hij de stationslusdraad volgen tot hij het laadstation bereikt. De route die hij neemt, is afhankelijk van de terugkeerrichting die ingesteld is voor het lusperceel.

Als de terugkeerrichting van de perceellus dezelfde is als van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, die overeenkomt met de manoeuvres in het bovenstaande voorbeeld.




Afbeelding 30: Zelfde terugkeerrichtingen

Als de terugkeerrichting van de perceellus *andersom* is dan die van de werkgebiedlus, dan neemt de robot de route zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Afbeelding 31: Tegenovergestelde terugkeerrichtingen

6.1.3 Laadmodus



Afbeelding 32: Laadmodus

Als de robot bij het laadstation aankomt, dan maakt hij contact met de laadpunten en wordt de accu geladen.

Opmerking: De accu kan opgeladen worden als de *temperatuur van de accu* hoger dan 5 °C is.

Beslissingen B

De robot blijft in het laadstation tot:

- de accu volledig opgeladen is,
- een opdracht gegeven wordt.


De taken die uitgevoerd worden, zijn afhankelijk van het werkschema van de robot en van externe omstandigheden.

De robot *wacht in het station* als:

- er een rustperiode gepland staat,
- hij geprogrammeerd is om in het station te blijven (met de opdracht 'Opladen en blijven'),
- de temperatuur te laag is.

In de andere gevallen gaat hij verder met het geplande maaiprogramma.

6.1.4 Randmodus



Afbeelding 33: Randmodus


Als de robot in de randmodus geschakeld is, dan maait hij de rand van het werkveld.

De robot schakelt een bepaald aantal keer per week automatisch in de randmodus. Dit aantal keer per week kan ingesteld worden als een [gebruiksparameter](#) (pagina 55) voor elk werkgebied.

Als de robot de rand maait, dan doet hij dit met de maaihoogte van het perceel.

Als de robot de rand gemaaid heeft, dan keert hij terug naar het station alvorens verder te werken overeenkomstig zijn schema.

6.1.5 Wachten in laadstation-modus




Afbeelding 34: Wachten in station-modus

Beslissingen C

Nadat de accu opgeladen is, blijft de robot in het laadstation tot:

- het normale programma moet beginnen,
- een specifieke opdracht gegeven wordt,
- de temperatuur van de accu hoger dan 5 °C is.

6.1.6 Vertrekzonemodus



Afbeelding 35: Vertrekzonemodus

De robot verlaat het station als dit moet volgens het werkschema of als er een specifieke opdracht gegeven is.

De manoeuvres die de robot uitvoert om het station te verlaten en te beginnen met maaien zijn afhankelijk van de installatie-indeling.

- [Verlaten van het laadstation bij één werkgebied](#) (pagina 34).
- [Verlaten van het laadstation bij meerdere aangrenzende werkgebieden](#) (pagina 35).


Als er meerdere werkgebieden zijn, dan moet de robot [kiezen waar hij aan het werk gaat](#) (pagina 37).

6.1.6.1 Verlaten van het laadstation bij één werkgebied

In de onderstaande indeling bevinden zich het perceel dat gemaaid moet worden en de stationslus.

Opmerking: Het perceel met de begrenzingsdraad kan gps-zones bevatten waarin de robot gepland staat om te werken. De manoeuvres voor het verlaten van het station zijn hetzelfde.

Opmerking: De robot kan het station ook verlaten om [de rand te maaien](#) (pagina 33).



Afbeelding 36: Verlaten van het laadstation bij één veld

Als de robot het station verlaat, dan volgt hij de draad van de stationslus tot hij punt **A** bereikt in de volgrand. De genomen richting is afhankelijk van de terugkeerrichtingen voor het perceel dat gemaaid moet worden en het lusperceel. In het bovenstaande voorbeeld is dit bij allebei in de richting van de klok.

Bij punt **A** draait de robot en volgt hij de volgrand van het veld dat gemaaid moet worden tot hij punt **B** bereikt, waar hij het veld in draait en begint te maaïen.

6.1.6.2 Verlaten van het laadstation bij meerdere aangrenzende werkgebieden

In deze configuratie zijn er meerdere draden, die elk een perceel (maaigebied) definiëren, en is er een stationslusdraad.

Opmerking: De percelen met een begrenzingsdraad kunnen ook gps-zones bevatten waarin de robot gepland staat om te werken.


Opmerking: De robot kan het station ook verlaten om [de rand te maaïen](#) (pagina 33).

Alvorens het station te verlaten moet de robot beslissen waar hij begint te maaïen. Zie [Kiezen van het werkgebied](#) (pagina 37).

In deze paragraaf worden de standaardmanoeuvres beschreven voor het verlaten van het station en hoe de robot het station verlaat [met behulp van gps-navigatiepunten](#) (pagina 36). Als de gps-modus niet beschikbaar is, dan voert de robot de standaardmanoeuvres uit.

Standaardmanoeuvres in de vertrekzone

In de onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van wanneer de robot begint met maaien in 'Perceel 2' (of in een gps-zone in 'Perceel 2').



Afbeelding 37: Verlaten van het laadstation bij meerdere velden


Als de robot het station verlaat, dan volgt hij de draad van de stationslus tot hij punt **A** bereikt in de volgrand. De richting die de robot neemt is afhankelijk van de terugkeerrichting voor de stationslus. In het bovenstaande voorbeeld is dit in de richting van de klok.

Bij punt **A** draait hij en volgt hij de volgrand van het perceel dat aan de stationslus grenst. Ook nu is de genomen richting afhankelijk van de ingestelde terugkeerrichting voor Perceel 1. In dit geval is dit in de richting van de klok.

Hij volgt de volgrand tot hij punt **B** bereikt. Dan volgt hij de volgrand in Perceel 2 overeenkomstig de terugkeerrichting voor dit perceel (in dit voorbeeld in de richting van de klok) tot hij punt **C** bereikt. Bij dit punt draait hij het veld in en begint hij te maaien.

Verlaten van het station met behulp van gps-navigatiepunten

De robot kan zich efficiënter verplaatsen van het station naar een aangrenzend perceel met behulp van gps. In dit geval wordt een gps-punt ingesteld in het perceel dat aan het station grenst in de buurt van de overlapping van de twee percelen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



Afbeelding 38: Vertrekzone met gps bij meerdere velden

Als de robot het station verlaat, dan volgt hij de draad van de stationslus tot hij punt **A** bereikt in de volgrand. De richting die de robot neemt is afhankelijk van de terugkeerrichting voor de stationslus. In het bovenstaande voorbeeld is dit in de richting van de klok.

Hij volgt volgrand 1 over een korte afstand en gaat dan in een rechte lijn naar het gps-punt (**B**) in Perceel 1. Dit punt bevindt zich in de buurt van of in de overlapping van de twee percelen.

Vanaf punt **B** draait hij zich in de richting van de volgrand en volgt hij deze in de richting van de overlapping tot hij de draad van het aangrenzende Perceel 2 detecteert. Vervolgens volgt hij volgrand 2 tot hij het veld in draait om te beginnen met werken.


6.1.6.3 Kiezen van het werkgebied

Als er meerdere gebieden (percelen of gps-zones) zijn waarin de robot kan werken, dan moet hij beslissen waar hij aan het werk gaat als hij een nieuwe **cyclus** (pagina 77) start. De beslissing wordt genomen aan de hand van twee basiscriteria:

- Het geprogrammeerde werkschema.
- Het percentage tijd dat toegewezen is aan een perceel.

Werkschema

Als een schema geprogrammeerd is dat exact bepaalt waar de robot moet werken, dan volgt de robot het schema. Het heeft voorrang op het percentage tijd dat toegewezen is aan een werkgebied.

Het schema van een robot kan geprogrammeerd worden via **Instellingen**  > **Schema** of op de webportal.

Werken zonder schema


Als er geen schema geprogrammeerd is OF als de robot volgens het schema in elk perceel of elke zone mag werken, dan kiest de robot het perceel aan de hand van het toegewezen percentage tijd.

Dit wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding, waarin te zien is dat de robot voor 12.30 uur en na 15.30 uur in elk van de drie zones mag werken. In dit geval kiest hij het perceel of de zone aan de hand van het toegewezen percentage.

	Zone 1	Zone 2	Zone 3
	■	■	■
13h	■	■	■
	■	■	■
14h	■	■	■
	■	■	■
15h	■	■	■
	■	■	■
16h	■	■	■
	■	■	■
17h	■	■	■

Afbeelding 39: Overlappende werkschema's


Deze beslissing wordt genomen op basis van de effectieve tijd dat in een perceel gewerkt is. De robot logt dit gedurende een periode van 14 dagen. Bij de start van elke cyclus kiest de robot het perceel waarvan het verschil tussen de effectieve tijd en de toegewezen tijd het grootst is. Als het aan de percelen toegewezen percentage gewijzigd wordt, dan wordt de werkgeschiedenis gereset.

Het percentage tijd dat toegewezen is aan een perceel wordt ingesteld via **Service-instellingen**  > **Instellingen** > **Percelenpercentage bewerken** .

6.1.6.4 Doorkruisen van de percelen

Het is mogelijk om te configureren dat de robot een bepaald perceel niet doorkruist om in een ander perceel te gaan werken als het perceel dat hij moet doorkruisen niet beschikbaar is.

Dit is handig in het geval van twee sportvelden. In het onderstaande voorbeeld moet de robot Sportveld 1 doorkruisen om in Sportveld 2 te gaan werken. Er kan echter geconfigureerd worden om Sportveld 1 *niet* te doorkruisen als dit veld in gebruik is volgens het werkschema.



Afbeelding 40: Doorkruisen van de percelen


Een voorbeeld van zo'n schema staat hieronder weergegeven. De robot staat gepland om te werken in Sportveld 2 van 14.30 uur tot 16 uur. Maar Sportveld 1 is niet beschikbaar van 13.30 uur tot 16.30 uur. De robot kan hierdoor niet bij Sportveld 2 komen.

	Sportveld 1	Sportveld 2
13h	■	
14h		
15h		■
16h		■
17h	■	

Afbeelding 41: Werkschema voor sportvelden

Als de robot per se aan het werk moet in Sportveld 2 terwijl Sportveld 1 in gebruik is, dan zijn er twee oplossingen:

- De robot kan zo geconfigureerd worden dat hij een perceel dat niet beschikbaar is wel kan doorkruisen.
- Het schema kan aangepast worden, zodat Sportveld 1 beschikbaar is vóór de robot aan het werk moet in Sportveld 2.



Afbeelding 42: Aangepast werkschema voor sportvelden

Als de geplande werktijd voor Sportveld 2 afgelopen is of als de accu opgeladen moet worden, dan doorkruist de robot Sportveld 1 om terug te keren naar het laadstation. Het terugkeren naar het station heeft voorrang op het schema.

Percelen die verbonden zijn met de lus zijn altijd beschikbaar.


6.2 Inactieve status

Er kan zich een situatie voordoen waardoor de zelfstandige werkstatus beëindigd moet worden en de robot in een inactieve status moet schakelen. Dit kan zijn omdat:

- de robot een probleem heeft en een **alarmmelding** afgegeven heeft.
- de taak **handmatig beëindigd** is.

In beide situaties treden er mechanismen in werking voor het beheer van het energieverbruik van de robot.

Alarm



Afbeelding 43: Inactieve modi na een alarm

Als de robot een probleem heeft, dan registreert hij een alarm, waarna handmatige tussenkomst vereist is.

Als het alarm niet binnen 15 minuten gewist is, dan schakelt de robot in de 'slaapstand'. In deze modus verbruikt de robot minder energie door alles uit te schakelen met uitzondering van het modem.




Opmerking: De slaapstand wordt pas ingeschakeld als de langer dan een uur ingeschakeld is.

Hij blijft in de 'slaapstand' gedurende 2 dagen of tot de accu een laag niveau bereikt, waarna hij zichzelf in de UIT-modus schakelt.

Er is dan handmatige tussenkomst vereist:

- om het alarm te wissen en de zelfstandige werkstatus te hervatten,
- of om de robot naar het laadstation te duwen om de accu op te laden.

Taak beëindigd



Afbeelding 44: Inactieve modi na handmatig beëindigen

In dit geval schakelt de robot in een 'inactieve' status. Na 15 minuten in de inactieve status schakelt de robot standaard in de 'slaapstand' zoals hierboven beschreven, waarbij het energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. Hij blijft in de 'slaapstand' gedurende 2 dagen of tot de accu een laag niveau bereikt, waarna hij zichzelf in de UIT-modus schakelt.

Voor de robot het werk hervat, voert hij een zelftest uit om het hele systeem te controleren (elektronica, sensoren, mechanica en software).

- Als het resultaat van de zelftest succesvol is, dan hervat de robot de zelfstandige werkstatus.
- Als het resultaat van de zelftest NIET succesvol is, dan registreert de robot een alarm, waarna tussenkomst vereist is.

7 Gebruik van uw robot

Uw Big mow BM2000-robot is geïnstalleerd en geconfigureerd overeenkomstig uw behoeften.


Lees voor u de robot in gebruik neemt de [Veiligheidsmaatregelen](#) (pagina 43).

Er staan een aantal [Veiligheidsvoorschriften](#) (pagina 44) op de robot en het is belangrijk dat u weet wat deze betekenen en dat u ze naleeft.

Voor een optimale werking van uw robot is het belangrijk dat deze goed onderhoud en de nodige servicebeurten krijgt.

Via de gebruikersinterface kunt u de robot bedienen.

7.1 Veiligheidsmaatregelen

 **Opmerking:** Controleer voor u uw robot opstart of het werkgebied vrij is van obstakels zoals speelgoed, gereedschap, tuinafval, keien... Deze kunnen uw robot beschadigen of stuk maken.




Hellingen: Laat uw robot nooit achter op een helling.



Opladen van de accu: De accu moet altijd opgeladen worden *met behulp van het laadstation*. Andere laadbronnen (auto-acculader...) kunnen beschadiging veroorzaken en de garantie laten vervallen. Sluit nooit een extern elektrisch element aan op de accukabel.









Verzegelde onderdelen: Uw robot bevat onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. Probeer verzegelde onderdelen niet open te maken.

 **Belangrijk:** Mocht u storingen of slijtage (versleten onderdelen, ontbrekende schroef of moer, kapotte kabel...) opmerken, stop dan het apparaat en neem contact op met een erkend technicus.



 **Belangrijk:** Wanneer u aan de robot of het laadstation werkt:

- Reik niet buiten uw macht en zorg dat u uw evenwicht niet verliest.
 - Zorg dat u voldoende houvast heeft op hellingen.
 - Let erop dat u altijd wandelt en nooit rent.
-

-  **Belangrijk:** Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek als u het apparaat bedient.
-  **Opmerking:** De operator of gebruiker moet andere personen of hun eigendommen beschermen tegen ongelukken of andere gevaren.
-  **Opmerking:** Til de robot nooit op terwijl de motor draait.
-  **Opmerking:** Laat huisdieren niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen als het aan het werk is.
-  **Opmerking:** Bedien het apparaat en/of de randapparatuur nooit met beschadigde afschermingen of beveiligingen of zonder veiligheidssystemen.
-  **Opmerking:** Vermijd het gebruik van het apparaat bij slecht weer, met name als er kans op bliksem is.

7.2 Veiligheidsvoorschriften

De onderstaande symbolen komen op alle robots voor. Hieronder worden ze beschreven.



Waarschuwing: Verkeerd gebruik van dit autonome toestel kan tot gevaarlijke situaties leiden. De waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op het apparaat en in deze handleiding moeten nauwlettend nageleefd worden om een veilige werking te waarborgen.



Instructies: Lees deze handleiding aandachtig alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

Yamabiko Europe wijst elke verantwoordelijkheid af als het apparaat gebruikt wordt door personen die niet bekend zijn met de werking ervan of met de inhoud van deze handleiding.




Hanteren van het apparaat: Plaats *nooit* uw handen of voeten onder of bij het apparaat wanneer het in werking is.

 	<p>Stop het apparaat: Zet altijd het apparaat uit en wacht tot de bewegende onderdelen gestopt zijn alvorens aan het apparaat te werken.</p> <p>Schakel het apparaat uit met de schakelaar (aan/uit) alvorens eraan te werken of het op te tillen.</p>
 	<p>Hanteren van het apparaat: Plaats <i>nooit</i> uw handen of voeten onder of bij het apparaat wanneer het in werking is.</p> <p>Blijf op een veilige afstand: Blijf altijd op een veilige afstand van het apparaat wanneer u het gebruikt.</p>
 	<p>Let op voor rondvliegende voorwerpen: Blijf altijd op een veilige afstand van het apparaat wanneer het in werking is. Maaisel en andere voorwerpen zoals takjes en kiezels op de route van het apparaat kunnen met kracht geworpen worden en letsel veroorzaken.</p> <p>Ga nooit op het apparaat zitten: Ga nooit op het apparaat zitten. Gebruik het apparaat nooit als verplaatsingsmiddel. Ga niet op het apparaat staan of zitten en leg geen voorwerpen op het apparaat of op het laadstation.</p>
 	<p>Dieren: Houd dieren uit de buurt van de robot wanneer deze in bedrijf is.</p> <p>Houd toezicht op kinderen: Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of zonder ervaring of kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden gegeven over het gebruik van het apparaat door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.</p>
 	<p>Water: Reinigen met watersystemen kan tot beschadiging leiden.</p> <p>Handschoenen: Draag stevige veiligheidshandschoenen wanneer u aan de robot en met name de snijmesses gaat werken.</p>
 	<p>Toetsenbord: De robot is beveiligd met een toegangspincode.</p> <p>Vergrendeling: De robot is uitgerust met een diefstalbeveiliging.</p>

8 De gebruikersinterface

Onder de STOP-knop/klep bevindt zich een smartbox met de boordcomputer die het functioneren van de robot aanstuurt.

Uw Belrobotics-technicus heeft uw robot voorgeprogrammeerd overeenkomstig uw behoeften, maar via deze interface kunt u de huidige status bekijken, de instellingen wijzigen en specifieke opdrachten geven.



Afbeelding 45: Onderdelen van de gebruikersinterface

De configuratie-interface bestaat uit de volgende onderdelen:

(1) De cijfertoetsen

Om menuopties te selecteren en numerieke waarden in te voeren.

(2) Led-display

Geeft de huidige situatie weer. Zie [Het led-display](#) (pagina 47).

(3) Led-indicator

Lampje dat aangeeft dat de gebruikersinterface ingeschakeld is.

(4) Aan-toets

Om de gebruikersinterface in te schakelen.

(5) De navigatietoetsen

Met de pijltoetsen kunnen de menuopties gemarkeerd worden.

(6) De Terug-toets

Om het menu te verlaten en terug te keren naar het vorige niveau.

(7) De OK-toets

Om een bewerking of instelling te bevestigen.

(8) Servicemenutoets

Voor een aantal opties die meestal door servicepersoneel gebruikt worden. Zie [Het service-instellingenmenu](#) (pagina 59).

(9) Instellingenmenutoets

Om de gebruiksparemeters in te stellen. Zie [Het instellingenmenu](#) (pagina 51).

(10) Actiemenutoets

Voor een aantal bedieningsinstructies. Zie [Het actiemenue](#) (pagina 49).

Het led-display



Naam

De naam van de robot. [Om de naam van de robot te wijzigen](#) (pagina 62).

Cloud

Geeft aan dat de robot verbonden is met de webportal.

Gps

Geeft aan dat de robot ten minste 4 satellieten detecteert en weet wat zijn huidige locatie is.

Als 'GPS' knippert, dan betekent dit dat de robot niet voldoende satellieten kan detecteren.

[Om het aantal gedetecteerde satellieten weer te geven](#) (pagina 63).

Niveau mobiel signaal

Geeft aan dat de robot een mobiel signaal ontvangt.

Geen mobiele verbinding

Dit symbool geeft aan dat er geen mobiele verbinding is.

Wifi-/mobiele verbinding

Geeft aan dat de robot verbonden is als wifi-client. Als het symbool knippert, dan wordt er geprobeerd verbinding te maken. Als het symbool brandt, dan is er verbinding.

Geen wifi

Geeft aan dat de wifi uitgeschakeld is.

Wifi-toegangspunt (AP)

Geeft aan dat de robot geconfigureerd is als wifi-toegangspunt en wacht tot een client verbinding maakt.

Acculaadniveau

De accucapaciteit in procent.

Bericht

Toont de status van de robot of het alarm.

8.1 Opdrachten in de gebruikersinterface

De opdrachten zijn te bereiken via drie menu's.

Acties

Een aantal taken voor de robot.

Instellingen

Parameters voor het aansturen van de werking van de robot.

Service-instellingen

Een set met de meest gebruikte opdrachten door servicetechnici.

In de onderstaande lijst staan de opdrachten binnen deze menu's.

Tabel 1: Beschikbare opdrachten in de gebruikersinterface

Opdracht / parameter	Route
Activeringscode	Service-instellingen > Apparaat
APN	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Apparaatgegevens	Service-instellingen > Apparaat
Bootloader-gegevens	Service-instellingen > Apparaat > Systeemversie
Brain-versie	Service-instellingen > Apparaat > Systeemversie
Breedtegraad	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Datumnotatie	Service-instellingen > Landinstellingen
Eenheidssysteem	Service-instellingen > Landinstellingen
Gaan opladen	Acties
In station blijven na opladen	Acties
IP-adres	Service-instellingen > Verbindingen
Lengtegraad	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Maaïen	Acties
Maaïen na opladen	Acties
Maaïhoogte	Instellingen
Maaïkoppen	Instellingen
MAC-adres	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Max. toegestane korte cycli	Service-instellingen > Instellingen
Min. temp.	Service-instellingen > Instellingen
Modus	Service-instellingen > Verbindingen
Nu maaïen	Acties
Opladen en blijven	Acties
Percelenpercentage bewerken	Service-instellingen > Instellingen


Opdracht / parameter	Route
Pincode	Service-instellingen > Beveiliging
Pincode activeren	Service-instellingen > Beveiliging > Pincode
Pincode wijzigen	Service-instellingen > Beveiliging > Pincode
Rand	Acties
Rand	Instellingen
Rem bij stilstaan	Service-instellingen > Instellingen
Robotnaam	Service-instellingen > Apparaat
Schema	Instellingen
Serienummer	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Softwareversie	Service-instellingen > Apparaat > Systeemversie
SSID	Service-instellingen > Verbindingen
Systeemblokkering	Instellingen
Systeemversie	Service-instellingen > Apparaat
Taal	Service-instellingen > Landinstellingen
Tijdzone	Service-instellingen > Landinstellingen
Versie	Service-instellingen > Apparaat > Systeemversie
Zichtbare satellieten	Service-instellingen > Apparaat > Apparaatgegevens
Zoeken naar netwerken	Service-instellingen > Verbindingen

8.2 Het actiemenu

De opties in dit menu zijn afhankelijk van de status van het apparaat.

- [als de robot aan het werk is](#) (pagina 49).
- [als de robot in het laadstation is](#) (pagina 50).

Bewerkingen als de robot aan het werk is



Afbeelding 46: Overzicht van het actiemenu tijdens het werken

Deze bewerkingen kunnen uitgevoerd worden op de robot als hij *niet* in het laadstation is.



Belangrijk: Stop altijd eerst de robot door op de grote rode STOP-knop te duwen.

Deze bewerkingen zouden uitgevoerd worden als de robot gestopt is tijdens zijn normale werkschema of als hij gestopt is vanwege een alarm. In geval van een alarm moet u het probleem verhelpen alvorens de bewerkingen uit te voeren.

1 Gaan opladen

Terugkeren naar het laadstation, de accu opladen en daarna verdergaan met maaien.

2 Opladen en blijven

Terugkeren naar het laadstation en daar blijven tot een nieuwe opdracht gegeven wordt.

3 Maaien

Het maaischema hervatten na een onderbreking.

Om de bewerkingen uit te voeren

1. Druk op .
2. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om het gewenste optie te markeren of druk op de toets van het cijfer voor de optie.
3. Druk op .
4. Sluit de klep.




Opmerking: Als de klep niet binnen 10 seconden gesloten wordt, dan wordt de bewerking geannuleerd en moet u deze procedure herhalen.



Opmerking: Als de bewerking niet start zelfs al lijkt de klep dicht, neem contact op met Belrobotics .

Bewerkingen als de robot in het laadstation is

Acties



Afbeelding 47: Overzicht van het actiemenu in het station

Gebruik deze bewerkingen om het reguliere werkschema te overschrijven.

Nu maaien

Het laadstation verlaten en verdergaan met maaien.

Maaien na opladen

In het laadstation blijven tot de accu opgeladen is en daarna maaien.

In station blijven na opladen

In het laadstation blijven tot een nieuwe opdracht gegeven wordt.

Rand


Naar de [Randmodus](#) (pagina 33) schakelen en vervolgens terugkeren naar het laadstation.


Nu maaien op ...

Deze optie wordt weergegeven als er meer dan één perceel is dat gemaaid moet worden. Het laadstation verlaten en verdergaan met maaien in een specifiek perceel. Er verschijnt een lijst met (aangrenzende) percelen waarin u het gewenste perceel kunt selecteren. Alleen de percelen met een werkpercentage van meer dan 0% staan in de lijst.

Om de bewerkingen uit te voeren

1. Druk op .
2. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om het gewenste optie te markeren of druk op de toets van het cijfer voor de optie.
3. Druk op .
4. Sluit de klep.

 **Opmerking:** Als de klep niet binnen 10 seconden gesloten wordt, dan wordt de bewerking geannuleerd en moet u deze procedure herhalen.

 **Opmerking:** Als de bewerking niet start zelfs al lijkt de klep dicht, neem contact op met Belrobotics .

8.3 Het instellingenmenu

Met deze opties kunt u de instellingen voor het aansturen van de robot opgeven.




Afbeelding 48: Overzicht van het instellingenmenu

Zie ook: . [Lcd-instellingen](#) (pagina 59).

8.3.1 Schema ►

Met deze optie kunt u het werkschema van de robot programmeren. Daarin worden de tijden ingesteld waarop de robot wel of niet naar een perceel of gps-zone mag gaan om te werken.


 **Opmerking:** Het schema kan ook geprogrammeerd worden via de webportal.


Een schema bepaalt hoe de robot werkt. Zie ook: .

- [Kiezen van het werkgebied](#) (pagina 37).
- [Doorkruisen van de percelen](#) (pagina 38).


- Er kan voor elke dag van de week een werkschema geprogrammeerd worden.
- Er kunnen verschillende werkperiodes geprogrammeerd worden voor elke dag, elk perceel en elke gps-zone.
- Elke geprogrammeerde periode kan actief (toepassen) of inactief zijn (negeren).
- Het schema voor een bepaalde dag of voor een bepaald perceel kan gekopieerd worden naar andere dagen van de week.
- Het volledige schema kan genegeerd worden en de robot kan op elk gewenst moment aan het werk gezet worden.

Om een werkschema te programmeren

 **Opmerking:** Bij aflevering staat het schema van de robot standaard ingesteld op 'Non-stop werken'.

1. Druk op .
2. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om **Schema** te markeren en druk vervolgens op .


Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande scherm. In het onderstaande voorbeeld zijn er twee kolommen per dag omdat er twee percelen ingesteld zijn. Het geeft het huidige schema weer, waarbij de witte blokjes de tijden aangeven waarop de robot aan het werk gaat in een bepaald perceel.





 **Opmerking:** Standaard zijn alle tijdsperiodes wit, wat betekent dat de robot non-stop werkt.

3. Gebruik de pijltoetsen om **Bewerken** te markeren en druk vervolgens op .

Het volgende scherm verschijnt.



4. Markeer om het schema te bewerken het perceel en druk op .
5. Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om de gewenste dag van de week te selecteren en druk vervolgens op .

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
Periode 1				06:55-09:05		
Actief				<input checked="" type="checkbox"/>		
Periode 2				10:15-0:00		
Actief				<input type="checkbox"/>		
Periode 3				00:00-00:00		

6. Gebruik de pijl omlaag om de gewenste periode van de dag te selecteren en druk op ☒.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
Periode 1				06:55-09:05		
Actief				<input checked="" type="checkbox"/>		
Periode 2				00:00-00:00		
Actief				<input type="checkbox"/>		
Periode 3				00:00-00:00		


7. Gebruik de cijfertoetsen om de waarden voor de begin- en eindtijd in te voeren op de plek waar de cursor knippert en druk vervolgens op ☒.

Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
Periode 1				06:55-09:05		
Actief				<input checked="" type="checkbox"/>		
Periode 2				10:15-0:00		
Actief				<input type="checkbox"/>		
Periode 3				00:00-00:00		

8. Druk op de pijl omlaag om naar het actieve selectievakje te gaan.
 9. Druk op ☒ om de betreffende periode te activeren.
 In de bovenstaande afbeelding is Periode 1 actief en is Periode 2 inactief.
 10. Herhaal deze procedure voor alle gewenste dagen en tijdsperiodes.

 **Opmerking:** U kunt [het geprogrammeerde schema naar een andere dag kopiëren](#) (pagina 53).

11. Druk op **X** om terug te keren naar het bovenstaande scherm **PERCEELSCHEMA**.
 12. Gebruik de pijlen om **Schema volgen** te selecteren. Druk op ☒ om het selectievakje in te schakelen zodat de robot het ingestelde schema volgt. Indien niet ingeschakeld, dan negeert de robot het schema en werkt hij non-stop.

 **Belangrijk:** Als een schema geprogrammeerd wordt voor gps-zones, dan moet het schema voor het perceel met de begrenzingsdraad waaraan de zones gekoppeld zijn continu beschikbaar zijn en dus helemaal wit zijn.

Om het schema van een bepaalde dag naar een andere dag te kopiëren

1. Volg de bovenstaande procedure om het maaischema voor één dag te programmeren.

- Als alle gewenste periodes geprogrammeerd zijn, gebruik dan de pijl omlaag om **Kopiëren** te markeren. Druk op ☒.

Het volgende scherm verschijnt.


KOPIËREN						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7

- Druk op de cijfertoets die overeenkomt met *de dag waar het schema heen gekopieerd moet worden*. Er kan meer dan één dag geselecteerd worden.

KOPIËREN						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7

- Druk op ☒.
- Druk op **X** om terug te keren naar het overzicht van het schema.

Om het werkschema te negeren




- Druk op .
- Markeer **Bewerken**.
- Druk op ☒.
- Gebruik de pijlen om **Schema volgen** te markeren en druk op ☒ om het selectievakje uit te schakelen.

8.3.2 Maaikoppen ►

De robot wordt geleverd met maaikoppen die onder normale omstandigheden allemaal gebruikt moeten worden. Als er een probleem is met een maaikop, dan kunt u deze via deze optie uitschakelen. Dit kan ook gedaan worden op de webportal.

 **Opmerking:** Het is ook mogelijk om *de maaikoppen uit te schakelen in een bepaald perceel* (pagina 58).

Om maaikoppen in of uit te schakelen

- Druk op .
- Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om **Maaikoppen** te markeren en druk vervolgens op ☒.

Het volgende scherm verschijnt.



Deze afbeelding geeft aan dat alle maaikoppen ingeschakeld zijn.

3. Druk op het nummer / de nummers van de maaikop(pen) die u wilt in-/uitschakelen.



Opmerking: Als u op de cijfertoets **0** drukt, dan worden alle maaikoppen geselecteerd.

4. Druk op ☒.
5. Druk op **X** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking: Herhaal de bovenstaande procedure om een uitgeschakelde maaikop weer in te schakelen en selecteer daarbij de uitgeschakelde maaikop.

8.3.3 Rand ▶

Het aantal keer per week dat de [randmodus](#) (pagina 33) ingeschakeld moet worden kan ingesteld worden voor elk perceel. De randmodus wordt met regelmatige tussenpozen ingeschakeld.

Om in te stellen hoeveel keer per week de randmodus ingeschakeld moet worden

1. Druk op
2. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om **Rand** te markeren en druk vervolgens op ☒.

Er verschijnt een scherm met een lijst met de geconfigureerde werkpercelen.




3. Markeer het perceel en gebruik vervolgens de pijlen naar links en rechts om naar het gewenste aantal keer inschakelen van de randmodus per week te gaan.
4. Druk op ☒.
5. Druk op **X** om terug te keren naar het hoofdmenu.

8.3.4 Maaihoogte ►




Met deze optie kunt u het hoogte van de messen instellen en [het maaien in een bepaald perceel uitschakelen](#) (pagina 58).

Als de robot voor de eerste keer van het seizoen gebruikt wordt of als hij meerdere dagen uitgeschakeld geweest is, dan kan het gras te dicht en te lang zijn en moet de maaihoogte gedurende enkele dagen verhoogd worden. Standaard worden de maaikoppen automatisch omhoog gebracht als een verhoogde weerstand gedetecteerd wordt door het hoge, dichte gras. De maaikoppen worden weer omlaag gebracht als de weerstand verminderd is.

De hoogte van de messen kan ingesteld worden voor *elk perceel* waarin de robot aan het werk zal gaan. Het perceel waarin de robot zich bevindt wordt het *huidige* perceel genoemd.


 **Opmerking:** Wij wijzen u erop dat als de maaihoogte ingesteld wordt op 25 mm of lager, dit tot gevolg heeft dat het witte plastic afdekkapje van de antiwrijvingsschijf (zie [Afbeelding 5: Detailafbeelding van de maaikop](#) (pagina 12)) sneller slijt. In dit geval moet dit onderdeel regelmatig (ten minste elke 2 maanden) geïnspecteerd worden en indien nodig vervangen worden.

Om de maaihoogte in te stellen

1. Druk op .
2. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om **Maaihoogte** te selecteren en druk vervolgens op ☒.

Er verschijnt een scherm met de maaihoogte *van het perceel waarin de robot zich bevindt*.



 **Opmerking:** Als deze waarde negatief is, dan betekent dit dat de parameters gereset zijn en de hoogte van de snijmesses opnieuw gekalibreerd moet worden. [Neem contact op met Belrobotics](#) (pagina 8).

- Klik op **Doel instellen** ►. Er wordt een lijst weergegeven met de geconfigureerde percelen en de bijbehorende maaihoogtes. In dit voorbeeld ziet u dat LOOP het perceel is dat Actief is.



- Selecteer het perceel waarvan de maaihoogte gewijzigd moet worden en gebruik vervolgens de pijlen naar links en rechts om naar de gewenste waarde te scrollen. Druk op ☒ om de nieuwe hoogte in te stellen.

Als de hoogte voor het perceel dat Actief is gewijzigd is, dan worden de maaikoppen worden omhoog of omlaag gebracht. Als de hoogte gewijzigd is voor een van de andere percelen, dan worden de maaikoppen omhoog of omlaag gebracht *als de robot het perceel binnenrijdt*.



- Herhaal dit voor de andere percelen.
- Druk op **✕** om terug te keren naar het hoofdmenu.

De nieuwe hoogte van het perceel dat Actief is wordt weergegeven.



Om het maaien uit te schakelen in een bepaald perceel

Dit is handig voor percelen zonder gras, zoals een lusperceel, of voor een oversteekperceel tussen twee grasvelden. Als de robot dit perceel binnenrijdt, dan worden de maaikoppen uitgeschakeld en wordt de maaahoogte ingesteld op de maximale maaahoogte voor alle geconfigureerde percelen.

Als de robot gepland moet staan om te werken in een perceel waarin de maaikoppen uitgeschakeld worden, dan gaat hij aan het 'werk' in dit perceel maar zonder dat de maaikoppen ingeschakeld worden.


1. Volg de bovenstaande instructies om naar het scherm **MAAIHOOGTE** te gaan.
2. Klik op **Doel instellen** ►.
3. Markeer het perceel waarin niet gemaaid hoeft te worden. Scrol door de waarden met de pijlen naar links en naar rechts en selecteer **Uitgeschakeld**.



4. Druk op **X** om terug te keren naar het hoofdmenu.

8.3.5 Systeemblokking ►


Met deze optie kunt u het gebruik van de robot blokkeren. Dit is handig als het veld in gebruik is op de tijden dat de robot geprogrammeerd staat om te werken. De robot blijft inactief tot het systeem gedeblokkeerd wordt.

 **Opmerking:** Het is ook mogelijk om [een pincode te activeren](#) (pagina 64) die ingevoerd moet worden alvorens een bepaalde opdracht gegeven kan worden.


Om het systeem te blokkeren


1. Druk op .
2. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om **Systeemblokking** te markeren en druk vervolgens op .



3. Markeer **OK** en druk vervolgens op .

Het volgende scherm verschijnt, waar u de pincode van de robot moet invoeren om de menu's weer te kunnen openen.



 **Opmerking:** Als u de pincode niet weet of vergeten bent, neem dan contact op met uw dealer.


Om het systeem te deblokken


1. Voer de 4-cijferige pincode in.
2. Druk op .






De robot wacht tot een nieuwe opdracht gegeven wordt.

8.3.6 Lcd-instellingen

Om de lcd-instellingen te wijzigen

1. Houd  enkele seconden ingedrukt.



2. Druk op de pijl naar rechts  en naar links  om het contrast te wijzigen.
3. Druk op de pijlen omhoog  en omlaag  om **Autom. aanpassen aan temperatuur** te markeren. Als deze optie geselecteerd is, dan wordt het lcd-contrast automatisch aangepast aan de omgevingstemperatuur. Druk op  om deze optie wel of niet te selecteren.
4. Druk op de **9** om de kleuren zwart en wit om te wisselen.
5. Druk op de **0** om de fabrieksinstellingen te herstellen.
6. Druk op **X** om dit menu af te sluiten.

8.4 Het service-instellingenmenu

Dit menu wordt met name gebruikt door onderhoudstechnici.



8.4.1 Landinstellingen

In dit menu kunt u de datumnotatie, de tijdzone van de robot, de taal die gebruikt moet worden in de menu's en het eenheidssysteem instellen.

Datumnotatie

De datumnotatie kan ingesteld worden op DD/MM/JJJJ (Dag/Maand/Jaar) of MM/DD/JJJJ (Maand/Dag/Jaar).

Tijdzone

Gebruik de pijlen naar links en rechts om naar de gewenste tijdzone te scrollen.

Taal

Gebruik de pijlen naar links en rechts om de gewenste taal te selecteren.

Eenheidssysteem

Gebruik de pijlen naar links en rechts om het gewenste eenheidssysteem te selecteren. De eenheid voor de verschillende waarden wordt weergegeven.

8.4.2 Verbindingen

U moet verbinding kunnen maken met de robot om de volgende redenen:

- **Om de robot in staat te stellen te communiceren met de portal op de webserver.** Zo kunt u de status van de robot controleren.
- **Om de softwareversie van de robot te updaten.** De robot maakt regelmatig verbinding met de server op afstand om te controleren of er een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Als die er is, dan begint de robot deze te downloaden als een achtergrondtaak terwijl hij blijft doorwerken zoals normaal. Aan het einde van de volgende oplaadperiode, is de nieuwe gedownloade software geïnstalleerd op de robot.



IP-adres ►

Dit is het huidige IP-adres van de robot, afhankelijk van de modus waarin de robot zich bevindt.

De modus kan zijn: mobiel, vpn, wifi.

Modus

Hiermee kunt u de modus instellen waarin de robot moet werken. Dit kan zijn:

UIT

De robot is niet verbonden met een netwerk.

Client

De robot maakt verbinding met het geselecteerde netwerk *als een client* (pagina 61).


Toegangspunt

De robot gebruikt zijn ingebouwde modem om een eigen wifinetwerk te genereren waarmee u verbinding kunt maken.

Zoeken naar netwerken

Deze optie verschijnt als de robot niet verbonden is of geen wifinetwerk kan detecteren.

SSID

Dit is de naam van het wifinetwerk waarmee de robot verbonden is. Dit kan ook gewijzigd worden. Markeer de {netwerkn naam} en druk op .



Er verschijnt een lijst met netwerken.


De namen in **vet** zijn die waarmee de robot verbinding gemaakt heeft.


De namen in normale tekst zijn beschikbaar maar zijn niet gebruikt.

[*] geeft het netwerk aan waarmee de robot op dat moment verbonden is.

[!] geeft aan dat het netwerk waarmee de robot verbonden is *niet* versleuteld is met behulp van WPA- of WPA2-technologie. Het is dus een onbeveiligd netwerk en het uitroepteken [!] geldt als waarschuwing.

[-] geeft aan dat het netwerk uitgeschakeld is.

Om verbinding te maken met een ander bekend netwerk (in het bovenstaande voorbeeld BelRobotics): Markeer het netwerk, druk op  en selecteer **Netwerk inschakelen**.

Om het huidige netwerk te wijzigen (in het bovenstaande voorbeeld BelRobotics Guest): Markeer het netwerk en druk op . De volgende opties zijn beschikbaar:


- **Netwerk uitschakelen**: Verbreekt de verbinding van de robot met dit netwerk. Dit wordt aan gegeven door [-] voor de naam van het netwerk in de lijst.
- **Wachtwoord wijzigen**: Om het wachtwoord te wijzigen voor toegang tot het netwerk *vanaf dit apparaat*.
- **Netwerk vergeten**: Zorgt ervoor dat dit bekende netwerk niet meer herkend wordt *door deze robot*.

Om de robot te gebruiken als een client


Voor normaal gebruik is het aanbevolen dat u de robot configureert *als een wifi-client*. Dit stelt de robot in staat om te communiceren met de portal op de webserver.

Om de robot in te stellen als een client

1. Druk op .

2. Markeer **Verbindingen** en druk op .
3. Markeer **Modus** en stel deze in op **Client**.

Als de robot niet verbonden is met een wifinetwerk, dan wordt door het selecteren van de optie **Zoeken naar netwerken** gezocht naar netwerken en wordt een lijst weergegeven met de beschikbare netwerken.

4. Markeer het gewenste wifinetwerk en druk op .
5. Voer het wachtwoord van het netwerk in met het toetsenbord.
6. Markeer **V** en druk op .

8.4.3 Instellingen

In dit menu kunt u een aantal gebruiksparemeters instellen: .

Min. temp.

Instellen van de laagste temperatuur waarbij de robot aan het werk gaat.



Opmerking: Werken bij een te lage temperatuur kan het gras beschadigen.

Percelenpercentage bewerken ►

Met deze optie kunt u de **percentagewaarden** (pagina 78) die toegewezen zijn aan de ingestelde percelen bekijken en wijzigen. De aan een perceel toegewezen percentagewaarde bepaalt hoeveel van zijn tijd de robot besteedt aan werken in dit perceel. Het geprogrammeerde **schema** (pagina 51) voor de robot om in specifieke percelen te werken heeft voorrang op deze percentages.

Rem bij stilstaan

Als deze optie ingeschakeld is, dan wordt *minimaal één* rem ingeschakeld als de robot stilstaat. Dit voorkomt dat de robot van een helling afrijdt als:

- de robot gestopt is vanwege een alarm,
- de gebruiker de robot handmatig gestopt heeft,
- de STOP-knop/klep open is.

Als de remmen ingeschakeld worden vanwege deze optie, dan kunt u ze uitschakelen (of opnieuw inschakelen) door op de toets **5** te drukken. De remmen worden ook uitgeschakeld als de robot weer normaal aan het werk gaat.

Deze optie hoeft *niet* ingesteld te worden als het werkterrein vlak is en staat standaard uitgeschakeld.

Max. toegestane korte cycli

Met deze parameter wordt het maximumaantal keren ingesteld dat de robot terugkeert naar het station na een zeer korte cyclus alvorens een alarm geactiveerd wordt. .

8.4.4 Apparaat






In dit menu worden de gegevens van het apparaat weergegeven en kan de naam van de robot gewijzigd worden.

Robotnaam

De standaardnaam van de robot is het serienummer.



Om de naam van de robot te wijzigen






1. Druk op .
2. Druk op de pijltoetsen om **Apparaatgegevens** te markeren en druk vervolgens op .
3. Markeer **Robotnaam** en druk op .
4. Markeer de terugpijl om de huidige naam te wissen.
5. Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om een nieuwe naam in te voeren. Markeer de gewenste tekens en druk op  om te bevestigen.
6. Markeer **v** in de onderste rij en druk op .
7. Druk op  om de nieuwe naam te bevestigen.
8. Druk op **X** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Activeringscode

De activeringscode is een viercijferige code die vermeld staat op de registratiekaart die bij elke robot bijgeleverd wordt.

Apparaatgegevens ►

Om de apparaatgegevens weer te geven

1. Druk op .
2. Druk op de pijltoetsen om **Apparaat** te markeren en druk vervolgens op .
3. Markeer **Apparaatgegevens** en druk op .
4. Gebruik de pijlen  en  om door de lijst te scrollen.

Robotnaam

De naam van de robot.

Serienummer

Serienummer van de robot.

Breedtegraad

Huidige breedtegraad waarop de robot zich bevindt.

Lengtegraad

Huidige lengtegraad waarop de robot zich bevindt.

Zichtbare satellieten

Aantal satellieten dat het apparaat op dat moment kan detecteren.

APN

De id van het Access Point Network.

MAC-adres

Het MAC-adres.

Stelsysteemversie ►

Softwareversie

De huidige softwareversie.

Details ►

Brain-versie

De huidige Artificial Intelligence (AI)-versie. Gebruik deze als u een probleem meldt.

Bootloader-gegevens ►

Dit geeft een lijst met softwarecomponenten weer. De hier weergegeven waarden moeten gebruikt worden als een probleem gemeld wordt.

Firmwaregegevens ►

Dit geeft een lijst met softwarecomponenten weer. De hier weergegeven waarden moeten gebruikt worden als een probleem gemeld wordt.

8.4.5 Veiligheid

In het beveiligingsmenu kunt u het gebruik van een pincode activeren / deactiveren.



Opmerking: De pincode is standaard 0000. Om naar het menu te gaan moet u 0000 invoeren.

Pincode ►

U kunt een pincode opgeven die ingevoerd moet worden alvorens bepaalde opdrachten gegeven kunnen worden.

Als er al een pincode geactiveerd is, dan moet u deze invoeren. Het volgende scherm wordt weergegeven.



Opmerking: Als u de pincode vergeten bent, neem dan contact met een servicetechnicus.



Pincode activeren

Selecteer het selectievakje. Druk op ☒ om de instelling te veranderen.

- Pincode activeren uit ☐
- Pincode activeren aan ☐

Druk op ☒ om de nieuwe instelling te bevestigen.

Vanaf nu moet voor bepaalde opdrachten de pincode ingevoerd worden voor deze kunnen worden uitgevoerd.

Pincode wijzigen

Hier kunt u de pincode wijzigen.

Voer de gewenste nummers in en druk op ☒.

9 Service en onderhoud

In dit hoofdstuk worden het regelmatig onderhoud en de servicebeurten van uw Big mow BM2000-robot beschreven.

Onderhoud houdt de taken in die regelmatig uitgevoerd moeten worden gedurende het maaiseizoen.

Een servicebeurt houdt de (jaarlijkse) controle door een bevoegd technicus in. Alle apparaten moeten regelmatig een servicebeurt krijgen!

9.1 Onderhoud

Onderhoud houdt een aantal taken in die regelmatig uitgevoerd moeten worden gedurende het maaiseizoen. Daarnaast is ook een (jaarlijkse) servicebeurt van de robot door een bevoegd technicus nodig.

De tijd tussen twee servicebeurten hangt enigszins af van de werkbelasting van uw robot, maar het is aanbevolen om *ten minste één keer per jaar* een servicebeurt te laten uitvoeren door een bevoegd technicus.

Probeer tijdens het onderhoud van uw robot geen veranderingen aan te brengen, voor een optimale functionering. Hierdoor ontstaat het risico op een slechte functionering met eventuele ongelukken of beschadigde onderdelen als gevolg.



Opmerking: Mocht u storingen of beschadigingen opmerken, neem dan contact op met een technicus.

Bij het uitvoeren van deze onderhoudsprocedures dienen de volgende veiligheidsvoorschriften nageleefd te worden.



Stop het apparaat: Schakel altijd het apparaat uit en wacht tot de bewegende onderdelen gestopt zijn alvorens aan het apparaat te werken.

Schakel het apparaat uit met de schakelaar alvorens eraan te werken of het op te tillen.

Dit is met name van belang:

- vóór het verwijderen van een blokkade,
- vóór het controleren, reinigen of onderhouden van het apparaat,
- vóór het inspecteren van het apparaat op beschadigingen na een aanvaring met een vreemd voorwerp,
- als het apparaat abnormaal begint te trillen.



Belangrijk: Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid zijn om verzekerd te zijn van een veilig werking.



Draag handschoenen: Draag veiligheidshandschoenen wanneer u aan het apparaat en met name de snijmesses gaat werken.

Gebruik altijd OEM (Original Equipment Manufacturer)-onderdelen geleverd door Belrobotics. Door het gebruik van niet-OEM-onderdelen ontstaan niet alleen risico's op ongelukken, maar vervalt ook de garantie bij hieruit voortvloeiende schade. Belrobotics wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongelukken ten gevolge van het gebruik van niet-OEM-onderdelen.

Tabel 2: Onderhoudstaken voor de Big mow BM2000

Onderdeel	Wekelijks	6 maanden	Jaarlijks
Laadcontacten station (pagina 67)	Inspecteren / reinigen		
Carrosserie			
Bumper (pagina 67)	Inspecteren / reinigen		
Sonar (pagina 68)	Reinigen		
Laadcontacten robot (pagina 67)	Reinigen		
Bedrading (pagina 70)		Inspecteren / reinigen	
Mechanische onderdelen			
Voorwielen (pagina 68)	Reinigen	Inspecteren	
Voorwielas (pagina 68)	Reinigen		
Maaikop (pagina 68)	Reinigen		
Maaischijf (pagina 69)	Reinigen		
Messen (pagina 69)	Inspecteren	Vervangen	
Achterwielen (pagina 70)	Reinigen		
Accu (pagina 70)			Opladen

9.1.1 Onderhoudsprocedures

Deze procedures moeten uitgevoerd worden volgens de aanbevolen frequentie door de reguliere gebruiker van de robot.



Opmerking: Gedurende het maaiseizoen moet u regelmatig controleren of alle schroeven, moeren en bouten goed vastgedraaid zijn. Als er los zitten, draai deze dan aan. Mocht u beschadigingen of problemen opmerken, neem dan contact op met een bevoegd technicus.

Dagelijks

- [Regelmatische reiniging \(bij nat weer\)](#) (pagina 67)

Wekelijks

- [Reinigen van de laadcontacten](#) (pagina 67).
- [Reinigen van de bumper](#) (pagina 67).
- [Reinigen van de sonarsensoren](#) (pagina 68).
- [Reinigen van de voorwielen](#) (pagina 68).
- [Reinigen van de voorwielas](#) (pagina 68).

- [Reinigen van de maaikop](#) (pagina 68)
- [Reinigen van de maaischijf](#) (pagina 69)
- [Controleren van de snijmessen](#) (pagina 69)
- [Reinigen van de achterwielen](#) (pagina 70)

Elke zes maanden

- [Controleren van de bedrading](#) (pagina 70).
- [Vervangen van de snijmessen](#) (pagina 69)

Aan het einde van het seizoen

- [Accu](#) (pagina 70).
- [Winterklaar maken](#) (pagina 71)

Regelmatige reiniging (bij nat weer)

Tijdens periodes van nat weer moet ervoor gezorgd worden dat slijk en gras zich niet verzamelen op de bewegende onderdelen: de wielen en de maaikoppen. Deze moeten *dagelijks* geïnspecteerd en gereinigd worden.

1. Duw op de rode knop om de robot te stoppen.
2. Leg het apparaat op zijn rug.
3. Schakel het apparaat uit.
4. Verwijder al het verzamelde gras en vuil met een staalborstel of een plamuurmes.
5. Maak de carrosserie schoon met een zachte, vochtige doek of spons.
6. Als de carrosserie erg vuil is, gebruik dan een sopje met vloeibare zeep of afwasmiddel.
Gebruik nooit oplosmiddel!

Reinigen van de laadcontacten

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden bij zowel de robot als het laadstation.



Laadcontacten op de robot



Laadcontacten op het station

- ➔ Wrijf de oppervlakken van de contacten op met schuurpapier met korrel 280 tot ze er schoon uitzien.

Reinigen van de bumper

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden.

- ➔ Controleer of het materiaal van de bumper intact is (geen slijtage of scheuren). Neem anders contact op met een erkend technicus.
- ➔ Reinig de bumper met een vochtige doek.



Opmerking: Gebruik *GEEN* water.

Reinigen van de sonarsensoren

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden.

Voor een goede functionering moeten de sonarsensoren schoongehouden worden. Ze moeten allemaal goed functioneren. Als een van de sensoren niet goed functioneert, dan wordt een alarm afgegeven.



Verwijder slijk, gras of vuil en veeg schoon met een vochtige doek.



Opmerking: Gebruik *GEEN* water.

Reinigen van de voorwielen

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden.



Verwijder slijk en gras met een staalborstel of een doek.



Controleer of ze gemakkelijk draaien en of er niet te veel speling is. Neem anders contact op met een erkend technicus.

Reinigen van de voorwielas

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden.



Reinig de voorwielas met een borstel en/of een doek.



Voer een visuele inspectie uit van de as. Neem in geval van problemen contact op met een erkend technicus.


Reinigen van de maaikop

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden.



Reinig de maaikop met een borstel. Als er perslucht beschikbaar is, dan is dit effectiever.

- ➡ Controleer of de hele maaikop gemakkelijk vooruit en achteruit beweegt zoals aangegeven met de pijl in de onderstaande afbeelding.



Zie ook: [Instellen van de hoogte van de maaikop](#) (pagina 56).

Reinigen van de maaischijf

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden. Dit is met name van belang als de maaihogte ingesteld is op 25 mm of lager. Als dit het geval is, dan slijt de antiwrijvingsschijf sneller en moet deze ten minste elke 2 maanden vervangen worden.

- ➡ Reinig de maaischijf met een borstel. Als er perslucht beschikbaar is, dan is dit effectiever.
- ➡ Controleer of deze gemakkelijk roteert. Neem in geval van problemen contact op met een erkend technicus.

Controleren van de snijmessen

De staat van de snijmessen is erg belangrijk om goed te kunnen maaien. De levensduur van de snijmessen is afhankelijk van een aantal factoren. Zie [Vervangen van de messen](#) (pagina 71) voor meer informatie over deze factoren en voor manieren waarop u de levensduur van uw snijmessen kunt verlengen.

Inspecteer *wekelijks*:


- de snijmessen,
- de bouten van de messen,
- het snijmechanisme.

De onderdelen van het snijmechanisme moeten *om de zes maanden* vervangen worden of eerder als ze beschadigd zijn.


- ➡ Draai de schijf zodat de schroef die het mes vasthoudt zichtbaar is.



➔ Draai de schroef los om het snijmes te verwijderen.

 **Opmerking:** Gebruik een schroevendraaier met een platte kop van 8 mm breed en 1,2 mm dik.

➔ Plaats het nieuwe mes en schroef het vast.

 **Opmerking:** Na elke ingreep aan de maaikoppen:

- Draai elke maaikop afzonderlijk.
- Controleer of ze geen van allen een van de andere maaikoppen laten draaien.

Reinigen van de achterwielen

Deze procedure moet *wekelijks* uitgevoerd worden. (*dagelijks* in periodes van nat weer).

➔ Verwijder slijk en gras met een staalborstel.

Als er wielborstels geïnstalleerd zijn, dan houden deze de wielen schoon. De wielborstels moeten geïnspecteerd en gereinigd worden.


Controleren van de bedrading

Deze procedure moet *elke zes maanden* uitgevoerd worden.


➔ Voer een visuele inspectie uit van de bedrading onder de robot. Neem in geval van problemen contact op met een erkend technicus.

Accu

De Big mow BM2000-robotmaaiers zijn uitgerust met de nieuwste generatie LFP-accu's.

 **Opmerking:** In geval van elektrolytlekkages moet gespoeld worden met water en moet medisch advies ingewonnen worden in geval van contact met de ogen enzovoort.

De automatische (geprogrammeerde) werking van de robot zorgt voor een optimale acculevensduur. Het is aanbevolen de robot zijn werkcyclus te laten bepalen. Als deze werkcycli ongewoon kort lijken, neem dan contact op met een erkend technicus om de staat van de accu te controleren.

 **Opmerking:** Het is mogelijk om deze cycli te controleren via de portal.

Deze procedure moet uitgevoerd worden *aan het einde van het maaiseizoen*.

➔ Zorg ervoor dat de accu volledig opgeladen is voor de winter en schakel vervolgens het apparaat uit. Zie [Afbeelding 4: Onderdelen aan de onderkant van de robot](#) (pagina 12) voor de locatie van de schakelaar.

Winterklaar maken

Behalve het opladen van de accu (zie boven):

- Reinig de robot en plan een servicebeurt.
- Bewaar de robot op een droge, veilige en vorstvrije plek.
- Het is aanbevolen om het laadstation te beschermen met een afdakje of een dekzeil.
- Het is niet nodig om het laadstation uit te schakelen. Als het ingeschakeld is, dan zorgt dit voor enige warmte.

Aan de start van het nieuwe seizoen

1. Schakel de robot in.
2. Controleer of de voeding naar het laadstation aangesloten is.
3. Controleer de accuspanning van de accu. Het accuniveau wordt weergegeven op het scherm van de gebruikersinterface.
4. Start de robot en test of hij op de normale manier terugkeert naar het laadstation.

9.1.2 Vervangen van de messen

Hoe vaak de messen moeten worden vervangen hangt af van het type robot, het gebruik en het terrein waarop hij werkt. Aangezien de staat van de messen erg belangrijk is om goed te kunnen maaien, is het aanbevolen dat u dit onderdeel van uw robot na de installatie wekelijks controleert alsook aan het begin van elk nieuw maaiseizoen.

De pantograaf zorgt ervoor dat het mes de glooiingen van het terrein kan volgen. Als de pantograaf niet goed werkt, kunnen de messen bot worden of kapotgaan. De pantograaf moet regelmatig gecontroleerd en gereinigd worden.

Er zijn een aantal manieren waarop u de levensduur van uw snijmessen kunt verlengen.

Maai lang gras niet in één maaibeurt. Hierdoor kan het lemmet van het mes voortijdig bot worden. Het is aanbevolen om de maaahoogte 5 mm of 10 mm lager in te stellen dan de hoogte van het gras en er meerdere keren overheen te gaan. Dit is met name belangrijk bij de eerste maaibeurten van het seizoen.

Zorg ervoor dat het terrein vlak is. Als er grote gaten en hobbels op het terrein zijn, dan kan de maaikop zich mogelijk niet voldoende aanpassen aan de oneffenheden in het terrein en kunnen de messen de grond raken. Probeer het terrein vlak te maken en sluit zeer oneffen gedeeltes uit uit het maaigebied indien nodig.

Bij het laadstation kunnen wielsporen ontstaan. Daarom is het aanbevolen om de grond bij het station vlak te maken of om er kunstgras te leggen.

Verwijder molshopen. Als de robots tegen een molshoop aanrijden, dan draaien de messen langzamer of stoppen ze. Eenmaal voorbij de molshoop draait het mes weer aan de normale snelheid. Door de weerstand van de ondergrond en het veranderen van de snelheden, kunnen de schroeven loskomen (of kan het schroefgat beschadigd raken).

Vermijd kale plekken. Bij kale plekken in een met gras begroeide zone verandert de rotatiesnelheid. Als de snelheid te vaak verandert, dan kunnen de scharnierpen en het

schroefgat beschadigd raken. Om dit probleem te voorkomen kunt u de maaahoogte verhogen, zodat de robot minder gras maait en de snelheid minder vaak verandert. Een andere mogelijkheid is om kale plekken opnieuw in te zaaien.

Vermijd contact met kunststof grondmarkeringen. Hierdoor kunnen de messen bot worden. Het is aanbevolen ze lager te plaatsen dan uw maaahoogte.

Vermijd lage vaste obstakels in het gras. Voorbeelden hiervan zijn sproeiers, stenen, wortels ... Stenen en andere verplaatsbare voorwerpen moeten verwijderd worden. In geval van permanente vaste objecten zoals sproeiers kunt u de maaahoogte hoger instellen dan het obstakel of kunt u het maaigebied aanpassen om ze te ontwijken.

Verplaatsbare doelen zijn een ander voorbeeld van een vast obstakel dat niet door de robot gedetecteerd kan worden. Zorg ervoor dat ze worden verwijderd voor het maaien gepland staat.

Verwijder hoog onkruid in de buurt van de begrenzingsdraad. Taaie hoge planten kunnen het mes bot maken of beschadigen. Het is daarom beter deze te verwijderen in de gebieden rond de begrenzingsdraden.

10 Technische gegevens Big mow BM2000

Capaciteit

Maximaal maaioppervlak (1 (pagina 73))	24.000 m ²
Aanbevolen maaioppervlak (2 (pagina 74))	20.000 m ²
Aantal sportvelden per robot	1-3
Maaibreedte	1033 mm
Snelheid	3,6 km/h
Maximale helling	30%

Maaitechniek

Aantal maaikoppen	5
Aantal snijmessen	15
Minimale maaihoogte	22 mm
Maximale maaihoogte	100 mm
Aanpassing van de maaikoppen	Elektronisch
Maximaal geluidsniveau (gemeten op 5 m afstand)	52 dB(A)

Accu

Type	LiFePO4
Nominale spanning	25,6 V
Nominale capaciteit	19,2 Ah
Max. laadstroom:	19,2 A
Energie	491,5 Wh
Bereik bedrijfstemperatuur	Tussen -20 °C en +60 °C
Laadtijd (minimaal)	90 minuten

Gewicht en afmetingen

Gewicht	71 kg
Lengte	1110 mm
Breedte	1278 mm
Hoogte	515 mm

Software en monitoring

Beveiligingspincode	Ja
Gps-positiebepaling	Standaard
Robotbeheer via server en app	Standaard

Intelligente functies

Sonardetectie van obstakels	Meerdere Hoogte 400 mm, diameter 70 mm.
Aangepast maaien	Beschikbaar in toekomstige versie
Gps-gestuurde terugkeer naar station	Ja
Maaiwijze	Willekeurig
Meervoudige startzone	Ja
Meerdere velden (optioneel)	Ja
Meerdere robots / stations	Nee

Veiligheid

Optilsensoren	Ja
Achteruitrijsensoren	Nee
Bumper	Elektronisch
Beschermstrips bij de maaikoppen	Ja

(1) Geldig bij rechthoekige, vlakke gazons zonder obstakels, zonder bemesting en bewatering, bij 24 uur per dag en 7 dagen per week maaien.

(2) Geldig bij rechthoekige, vlakke gazons zonder obstakels, met bemesting en bewatering, bij 24 uur per dag en 7 dagen per week maaien.

11 Verklaringen



Uw robot voldoet aan de Europese normen.



Recyclage Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur dient ingezameld te worden. Lever uw robot in voor recyclage overeenkomstig de geldende voorschriften.

Symbolen op de accu



Neem de documentatie door voor u de accu hanteert en gebruikt.



Zorg ervoor dat de accu niet in contact komt met water.




Let op Wees voorzichtig bij het hanteren en gebruiken van de accu.

Voorkom pletten, verwarmen, verbranden, kortsluiten, uit elkaar halen en onderdompelen in vloeistof. Gevaar voor lekken of scheuren. Laad niet op bij minder dan 0 °C. Gebruik uitsluitend de in de handleiding vermelde lader.



Recycleer uw accu.

Zie de handleiding voor de instructies inzake de recyclage van de accu.



Geeft de polariteit van de accu aan.

12 Afkortingen

APN: Access Point Name (gsm) – naam van het toegangspunt

BMS: Battery Management System – batterijmanagementsysteem

LFP: Lithium-ijzer-fosfaat

UWB: Ultra Wide Band

CPU: Central Processing Unit – centrale verwerkingseenheid

GPS: Global Positioning System

AP: Access Point (wifi) – toegangspunt

RTK: Real Time Kinematic

GNSS: Global Navigation Satellite System – wereldwijd satellietnavigatiesysteem

PoE: Power over Ethernet

RTCM: Radio Technical Commission for Maritime Services (standaarden voor realtimeoverdracht van GNSS-gegevens)

13 Verklarende woordenlijst

Abonnement

Een middel om toegang te krijgen tot de functies van de webportal. Er zijn vier verschillende abonnementen.

Gratis: Dit abonnement is inbegrepen gedurende 2 maanden na het installeren van robots die gebruik maken van RTK of gedurende 2 jaar voor robots die *geen* gebruik maken van RTK.

Basic: Het abonnement voor robots die *geen* gebruik maken van RTK. Alle functies op de webportal zijn beschikbaar.

Premium RTK: Het abonnement voor robots die gebruik maken van RTK. Alle functies op de webportal zijn beschikbaar voor deze robots. Dit abonnement is *noodzakelijk* om de robots te laten werken met behulp van RTK GPS.

Offline: Dit abonnement is gratis, maar biedt beperkte functionaliteit op de webportal.

Begrenzingsdraad

Een draad die onder het oppervlak van het veld geplaatst wordt om het gebied af te bakenen waarin de robot werkt. Het gebied dat afgebakend wordt door de begrenzingsdraad heet een 'perceel'.

Cyclus

Een cyclus is een werkperiode van de robot. Deze begint wanneer de robot het station verlaat en eindigt wanneer hij terugkeert naar het station of als er een probleem is waardoor de werkcyclus beëindigd wordt.

Eiland

Een lus in de begrenzingsdraad waarbinnen de robot niet mag werken. De begrenzingsdraad wordt rond het obstakel gelegd en de draad heen en de draad terug worden naast elkaar gelegd.

Entiteit

Een verzameling robots en gebruikers op dezelfde locatie. Informatie over de robots in een entiteit is te vinden op de webportal.

Gps-navigatiezone


Dit is een RTK GPS-zone die ingesteld is met behulp van het randdetectieproces. Het omvat het hele werkgebied. Vervolgens kunnen subzones worden gemaakt door deze zone te kopiëren en te bewerken om de efficiëntie van de robot te optimaliseren.

Gps-punt

Een specifiek punt binnen een perceel dat de robot gebruikt om terug te keren naar of te vertrekken uit een station. Het punt wordt ingesteld aan de hand van de breedtegraad en lengtegraad. De robot gaat langs een rechtstreekse route naar dit punt en volgt daarna de volgrand en de lusdraad om terug te keren naar het station.

Gps-zone

Een gps-zone wordt ingesteld met behulp van een set gps-coördinaten. Zo kan een perceel met een begrenzingsdraad onderverdeeld worden zonder dat hiervoor extra draden of kanalen nodig zijn.



Afbeelding 49: Gps-zones in een perceel met een begrenzingsdraad

Hierdoor kunnen de werkgebieden flexibeler gedefinieerd worden aangezien de robot gepland kan worden om op de meest efficiënte manier in de zones te werken.

Inactieve status

Een robot schakelt in de inactieve status als de lopende taak onderbroken is met de STOP-knop. Standaard gaat de robot na 15 minuten in de slaapstand.

Kaarten

De door de robot verzamelde informatie met behulp van gps-gegevens.

Kaart

Kaart van de robotroutes op de portal

Locatiebepalingsbaken van het station

Een device, meestal geïnstalleerd in het laadstation, dat een signaal uitstuurt waarmee de robot nauwkeurig de locatie van het laadstation kan bepalen.

Locatie

Het hele gebied inclusief het gebied waarin de robot werkt.

Obstakel

Een object in het grasveld dat door de robot ontweken moet worden. Obstakels kunnen permanent (bv. bomen, meubilair) of tijdelijk (bv. dieren) zijn.

Obstakels worden gedetecteerd door sensoren. Permanente obstakels kunnen ontweken worden door een lus te maken met de begrenzingsdraad om 'eilanden' of 'pseudo-eilanden' te maken.

Perceel

Een gebied binnen een begrenzingsdraad dat gemaaid moet worden. Er is ten minste één perceel gekoppeld aan één draad.

Er kunnen meerdere percelen geconfigureerd worden.

Percentage

Dit bepaalt hoeveel tijd de robot aan het werk is op een bepaald perceel. Als er één perceel is, dan is de robot 100% van zijn tijd daar aan het werk.

Pseudo-eiland

De begrenzingsdraad wordt rond het obstakel gelegd en er wordt een bepaalde afstand aangehouden tussen de draad heen en de draad terug.

Randmodus

Als de robot het gras aan de rand van het grasveld maait. Dit wordt een paar keer per week gedaan.

Robotstatuswaarden

Uit

De robot is uitgeschakeld.

Uit na alarmmelding

De robot heeft zichzelf uitgeschakeld na een alarmmelding.

Alarm

Robot bevindt zich in de alarmstatus.

Blijven

De robot wacht bij het laadstation.

Opladen

De robot laadt de accu op.

Op weg naar losstation

De robot gaat naar het station met de opvangkuil om de ballen te lossen. Deze status gaat in als een robot beslist om terug te keren naar het station.

Op weg naar laadstation

De robot gaat naar het laadstation. Deze status gaat in als de robot beslist om terug te keren naar het station.

Station verlaten

De robot verlaat het station en gaat aan het werk.

Slaapstand

Een robot schakelt in de slaapstand 15 minuten nadat zich een alarm voorgedaan heeft dat nog niet gewist is. Na 2 dagen in de slaapstand, schakelt de robot in de UIT-modus. Dit gebeurt ook als het acculaadniveau een laag punt bereikt. In de slaapstand verbruikt de robot een minimum aan energie om het leeglopen van de accu te voorkomen.

De robot kan uit de slaapstand geschakeld worden door:

- het alarm te wissen en de robot in te schakelen met de knop bij het led-display,
- de robot naar het laadstation te duwen als de accu leeg is,
- een wekoproep te versturen via de webportal.

Startzone

Een opgegeven positie binnen een perceel die bepaalt waar de robot begint te werken.

Stationslus

Een stationslus is een korte draad rondom een laadstation die gebruikt om de robot in het station te leiden. Als de robot detecteert dat hij zich in een stationslus bevindt, dan volgt hij de draad tot hij het station bereikt.

Terrein


Een buiten het veld gelegen gedeelte met gras dat niet gemaaid hoeft te worden.

Volgen van de draad

Beweging van de robot langs de lusdraad als hij het station binnenrijdt en het verlaat.

Volgrand


Een grasstrook langs de rand van het perceel waarin de robot werkt. De robot volgt de volgrand als hij vertrekt uit of terugkeert naar een station behalve als hij de gps gebruikt. Er wordt geen volgrand ingesteld voor een draad die dienst doet als 'terug-naar-stationslus' (pagina 79).



Afbeelding 50: Volgrand

De volgrand bevindt zich naast de begrenzingsdraad en wordt bepaald door minimum- en maximumafmetingen zoals ingesteld in de installatieparameters. Deze is breder dan de robot. Het traject dat de robot volgt binnen de volgrand wordt willekeurig gekozen. Zo wordt voorkomen dat de robot telkens opnieuw hetzelfde traject volgt waardoor er wielsporen ontstaan in het gras.

Als de robot een obstakel tegenkomt terwijl hij zich in de volgrand bevindt, dan zorgen de sensoren ervoor dat hij een stukje achteruit gaat en vervolgens een willekeurig aantal graden draait om verder te gaan. Dit kan indien nodig meerdere keren worden herhaald.



Afbeelding 51: Manoeuvres om een obstakel binnen de volgrand te ontwijken



Belrobotics®, BM2000® en BM1000® zijn geregistreerde handelsmerken van Yamabiko Europe.