

## INSTRUCTIE WINTEROPSLAG

# Robomow®

## ROBOTGRASMAAIER / LAADSTATION

### REINIGEN ROBOT GRASMAAIER

Alvorens de robotgrasmaaier binnen te zetten dient hij grondig te worden gereinigd **zonder water**. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen.

*Maak de robotgrasmaaier niet open. Door onjuiste montage kan schade ontstaan die niet onder de garantie valt.*

### CONTROLLEREN VAN HET MES.

Inspecteer de conditie van het mes. Vervang indien nodig zodat de robotmaaier bij de start van het komende maaiseizoen in goede conditie is.

### OPLADEN / BEWAREN ROBOTGRASMAAIER

Schakel de maaier in en laad de robotgrasmaaier volledig op in zijn basisstation, net zo lang totdat:

- LED van accu continu groen brandt - bij RX / RC/ RT/ RK (rood: accu moet laden!! / groen = aan het laden)
- Het display dit aangeeft – bij RS / RM / RL

*LET OP! tijdens het laden (of herladen) moet de maaier ingeschakeld zijn. Als de batterij niet volledig is opgeladen, is het mogelijk dat hij beschadigd raakt en in sommige gevallen kan hij zelfs onbruikbaar worden.*

Is de batterij eenmaal compleet opgeladen, verwijder dan de robotmaaier uit het laadstation en schakel deze uit:

- RX - knop “on/off” boven op de machine in te drukken – alle LEDs gaan uit | sleutel verwijderen\*\*
- RC - knop (0/1) achter op de machine in te drukken – alle LEDs gaan uit
- RS - knop “on/off” in te drukken + zekering (rechts achter) te verwijderen – display gaat uit
- RL - door accu te verwijderen -display gaat uit
- RM - zekering (linksachter) te verwijderen – display gaat uit
- RT - knop “GO” inhouden en daarna sleutel verwijderen.
- RK - groene knop inhouden

Wordt de Robomow langer dan 3 maanden opgeslagen, dan is het nodig om de accu bij te laden totdat de accu indicator led / display aangeeft dat hij volledig is opgeladen.

Bij verwijderen van sleutel – altijd in plastic zakje bewaren bij de maaier.

**Bewaar de robotgrasmaaier op zijn wieltjes op een droge, vorstvrije plaats (niet geschikt zijn: onverwarmde garage of tuinhuisje).**

## DEMONTEREN / BEWAREN VAN LAADSTATION + TRANSFORMATOR.

De grensdraad kan in de grond blijven zitten.

**Bewaar van uw laadstation de volgende componenten op droge/ vorstvrije plaats:**

- RC /RK - laadstation + transformator
- RX /RS / RT - kop laadstation + transformator
- RM - kapje met print + transformator
- RL - grijze kap + transformator

Demonteer de genoemde onderdelen, waarbij u de grensdraad en laagspanningskabel loskoppelt. Gebruik een handborsteltje of compressor om de grasresten te verwijderen. Schakel netstroomadapter uit (stekker eruit). Bescherm de kabeluiteinden tegen corrosie door ze te verpakken in een plastic zakje en dit goed dicht te binden(tie rib).

**LET OP:** Blijft het laadstation buiten staan, sluit hem dan niet af van de stroomvoorziening. Wanneer je dat wel doet bestaat het risico dat de elektronica en de begrenzingsdraden door vocht in de grond gaan oxideren.

*TIP: u kunt een emmer omgekeerd over het laadstation plaatsen.*

## VOORJAAR IN ZICHT ? – WEES TIJDIG VOORBEREID!

- Schakel de robotgrasmaaier in en plaats deze in laadstation.
- Controleer laadcontacten en reinig deze indien verbrand of met laagje bedekt
- Controleer of de tijd en datum op de maaier correct zijn.
- Sluit de draden aan (zoals voor de winter gedemonteerd).
- Start de robotgrasmaaier voor test maaibeurt (ook al groeit het gras nog niet)