

INSTRUCTIE

INSCHAKELLEN GPS CONNECT NA WINTERONDERHOUD

HUSQVARNA 105/305/308/310/315(X)405X/415X/320/330/420/430/440/450X

Na de onderhoudsbeurt van uw machine attenderen wij u op het volgende:

Tijdens de winterbeurt is uw GPS connect uitgeschakeld om het leeglopen van de accu te voorkomen. Nadat u uw machine retour ontvangt, zal deze connect app weer ingeschakeld moeten worden.

Volg daarbij onderstaande stappen:

1. Schakel machine in met de AAN/UIT schakelaar.
2. Voer uw PINCODE in.
3. Kies MENU
4. Ga naar functie ACCESSOIRES
5. Voer uw PINCODE in
6. Schakel de CONNECT module in door op OK te drukken (V verschijnt in het vierkantje)
7. Druk nogmaals op OK om akkoord te geven
8. Ga terug naar hoofdmenu (met BACK) en de Connect module is gebruiksklaar